

TOTO

WASHLET

คู่มือการใช้งาน พร้อมข้อมูลการรับประกัน

> หน้า 60




CES9433A
CES9433PA



- ขอขอบคุณที่ท่านเลือกซื้อผลิตภัณฑ์ของเรา
โปรดอ่านข้อมูลที่ให้มาเพื่อให้มั่นใจว่าท่านจะใช้ผลิตภัณฑ์ของเราได้อย่างปลอดภัย
- โปรดอ่านคู่มือการใช้งานนี้ก่อนใช้ผลิตภัณฑ์ และเก็บไว้ในที่ที่ปลอดภัยเพื่อใช้อ้างอิงในภายหลัง

รุ่นนี้มีฟังก์ชันอะไรบ้าง



ชื่อรุ่นผลิตภัณฑ์
รหัสชั้นส่วน

■ รหัสอุปกรณ์ชิ้นส่วน



| ฟังก์ชัน | | ชื่อรุ่นผลิตภัณฑ์ (Model) รหัสชั้นส่วน | WASHLET CES9433A / CES9433PA | หน้า อ้างอิง |
|--------------------------------|------------------------------------|-------------------------------------------|------------------------------------|-----------------|
| ฟังก์ชันพื้นฐาน | การทำความสะอาด | ระบบทำความสะอาดด้านหลัง | ● | 14, 15 |
| | | ระบบทำความสะอาดด้านหลังแบบนุ่มนวล | | |
| | | ระบบทำความสะอาดด้านหน้า | | |
| | การปรับรูปแบบการทำความสะอาด | ระบบปรับตำแหน่งก้านฉีดชำระ | ● | |
| | | การปรับแรงดันน้ำ | | |
| | | ระบบทำความสะอาดแบบเคลื่อนที่ไปมา | | |
| | | ระบบทำความสะอาดแบบเป็นจังหวะ | | |
| | การตั้งค่าการใช้งานส่วนบุคคล | | | |
| ระบบเป่าแห้ง | ระบบเป่าแห้งด้วยลมอุ่น | ● | | |
| การปรับอุณหภูมิ | ระบบปรับอุณหภูมิ | ● | 20, 21 | |
| ฟังก์ชันเพื่อสุขอนามัย | การกำจัดกลิ่น | ระบบกำจัดกลิ่น | ● | 18, 19 |
| | การชำระล้างโถสุขภัณฑ์ก่อนการใช้งาน | ระบบชำระล้างโถสุขภัณฑ์ก่อนการใช้งาน | ● | |
| ฟังก์ชันเพิ่มความ สะดวกสบาย | การชำระล้าง | ชำระล้างโถด้วยรีโมทคอนโทรล | ● | 14 |
| | | ชำระล้างโถอัตโนมัติ | | 18, 19 |
| | การเปิด/ปิดฝารองนั่ง | ระบบเปิด/การปิดฝารองนั่งด้วยรีโมทคอนโทรล | ● | 14 |
| | | ระบบเปิด/ปิดอัตโนมัติ (ฝาปิดด้านบน) | | 18, 19 |
| | การปรับอุณหภูมิฝารองนั่ง | ระบบปรับอุณหภูมิฝารองนั่ง | ● | - |
| | การประหยัดพลังงาน | ระบบประหยัดพลังงานอัตโนมัติ | ● | 22, 23 |
| ระบบประหยัดพลังงานแบบตั้งเวลา | | | | |
| การบำรุงรักษา | การถอดฝารองนั่ง | ● | 28 | |
| | การทำความสะอาดก้านฉีดชำระ | | 29 | |



ละอองน้ำจะพ่นพื้นผิวสุขภัณฑ์อัตโนมัติ เพื่อป้องกันสิ่งสกปรกเกาะติด

ระบบการทำความสะอาดตัวเองอัตโนมัติ (ดูรายละเอียดที่หน้า 18, 19)

| | เมื่อนั่ง | เมื่อลุกขึ้น |
|-----------------------------------------------------------|------------------------------------|--------------|
| การกำจัดกลิ่นภายในโถ | ระบบกำจัดกลิ่น | |
| ละอองน้ำจะพ่นพื้นผิวสุขภัณฑ์ เพื่อป้องกันสิ่งสกปรกเกาะติด | ระบบชำระล้างสุขภัณฑ์ ก่อนการใช้งาน | |

สารบัญ

| | |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------|----|
| ข้อควรระวังด้านความปลอดภัย | 4 |
| ข้อควรระวังในการใช้งาน | 9 |
| อุปกรณ์/ชิ้นส่วน | 10 |
| การเตรียม | 12 |
| การใช้งานพื้นฐาน | 14 |
| ฟังก์ชันอัตโนมัติ | 18 |
| ระบบกำจัดกลิ่น, ระบบชำระล้างสุขภัณฑ์ ก่อนการใช้งาน, ระบบกดชำระล้างอัตโนมัติ, ระบบเปิด/ปิดอัตโนมัติ | |
| การปรับอุณหภูมิ | 20 |
| ระบบประหยัดพลังงาน | 22 |
| ส่วนบน | 26 |
| โถสุขภัณฑ์ | 27 |
| ตัวกรองระบบกำจัดกลิ่น | 27 |
| ระยะห่างระหว่างส่วนบนกับฝาปิดชักโครก | 28 |
| ก้านฉีดชำระ | 29 |
| การทำความสะอาดก้านฉีดชำระ | |
| วาล์วระบายตัวกรองน้ำ, | 30 |
| ตัวกรองน้ำ (โถสุขภัณฑ์) | 32 |
| การเปลี่ยนการตั้งค่า | 34 |
| สิ่งที่ต้องทำ | 48 |
| ● หากน้ำไม่ไหลเนื่องจากไฟดับ (ไม่เกี่ยวกับการหยุดจ่ายน้ำ) | 48 |
| ● หากน้ำไม่ไหลเนื่องจากมีการหยุดจ่ายน้ำ | 48 |
| ● หากท่านไม่สามารถใช้รีโมทคอนโทรล | 49 |
| ● การป้องกันความเสียหายจากน้ำที่เป็นน้ำแข็ง | 50 |
| ● เมื่อไม่ใช้งานเป็นเวลานาน | 50 |
| การแก้ไขปัญหา | 52 |
| ข้อมูลผลิตภัณฑ์ | 59 |
| การรับประกัน | 60 |

หน้า

การใช้งาน

การบำรุงรักษา



อ้างอิง





ข้อควรระวังด้านความปลอดภัย

ข้อควรระวังเหล่านี้สำคัญต่อการใช้งานอย่างปลอดภัย โปรดปฏิบัติตามและใช้ผลิตภัณฑ์ให้ถูกต้อง



สัญลักษณ์และความหมาย

| | | |
|-----------------------------------------------------------------------------------|--------------------|-------------------------------------------|
|  | คำเตือน | อาจทำให้ได้รับบาดเจ็บสาหัสหรือเสียชีวิต |
|  | ข้อควรระวัง | อาจทำให้ได้รับบาดเจ็บหรือทรัพย์สินเสียหาย |

สัญลักษณ์ต่อไปนี้จะใช้ระบุว่ามีคำแนะนำด้านความปลอดภัยสำหรับการใช้ผลิตภัณฑ์

| สัญลักษณ์ | ความหมาย |
|------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------|
|  | สัญลักษณ์นี้ระบุว่าห้ามใช้ผลิตภัณฑ์ |
|  | สัญลักษณ์นี้ใช้สำหรับระบุว่ามีขั้นตอนที่จำเป็นสำหรับการใช้งานผลิตภัณฑ์ |

- ผลิตภัณฑ์นี้จำแนกเป็นอุปกรณ์ Class 1 และต้องต่อสายดิน
- ติดตั้งอุปกรณ์นี้ในตำแหน่งที่สามารถเข้าถึงปลั๊กไฟได้
- ผลิตภัณฑ์นี้ไม่ได้มีไว้ให้บุคคล (รวมถึงเด็ก) ที่ทุพพลภาพ ผู้ที่ไร้ความสามารถทั้งทางด้านร่างกายและจิตใจ ผู้ที่ขาดความรู้และประสบการณ์ ใช้งานผลิตภัณฑ์นี้ ยกเว้นจะมีผู้ที่สามารถรับผิดชอบความปลอดภัยของบุคคลเหล่านี้คอยดูแลหรือให้คำแนะนำเกี่ยวกับการใช้งาน ควรดูแลเด็ก ๆ ไม่ให้เล่นผลิตภัณฑ์นี้
- ใช้ชุดท่อน้ำอันใหม่ที่มาพร้อมกับอุปกรณ์นี้ ห้ามนำชุดท่อน้ำอันเก่ามาใช้ซ้ำ

|  คำเตือน | |
|---------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  | <p>ห้ามเสียบหรือถอดปลั๊กไฟขณะที่มือเปียก</p> <ul style="list-style-type: none">• การทำเช่นนั้นอาจทำให้เกิดไฟดูดได้ <p>ห้ามให้มีน้ำหรือน้ำยาทำความสะอาดอยู่ที่ส่วนบนโกชำระหรือปลั๊กไฟ</p> <ul style="list-style-type: none">• การทำเช่นนั้นอาจทำให้เกิดไฟไหม้ ไฟดูด ความร้อน หรือลัดวงจรได้• การทำเช่นนั้นอาจทำให้ผลิตภัณฑ์เกิดรอยรั่วจนอาจได้รับบาดเจ็บหรือได้รับความเสียหายจากน้ำ <p>ห้ามถอดแยก ซ่อม หรือดัดแปลง</p> <ul style="list-style-type: none">• การทำเช่นนั้นอาจทำให้เกิดไฟไหม้ ไฟดูด ความร้อน หรือลัดวงจรได้ <p>ห้ามติดตั้งผลิตภัณฑ์ไว้บนยานยนต์ที่เคลื่อนที่ได้ เช่น รถยนต์หรือเรือ</p> <ul style="list-style-type: none">• การทำเช่นนั้นอาจทำให้เกิดไฟไหม้ ไฟดูด ลัดวงจร หรือทำงานผิดปกติได้• ฟารองนั่ง ฝาปิด ส่วนบน หรือชิ้นส่วนอื่นๆ อาจหลวมและหลุดออก ทำให้ได้รับบาดเจ็บได้ |



คำเตือน

ห้ามใช้ Washlet หากทำงานผิดปกติ

- ในกรณีต่อไปนี้ ให้สับเบรกเกอร์บนแผงจ่ายไฟไปที่ OFF แล้วปิดวาล์วน้ำ

การทำงานผิดปกติที่อาจเกิดขึ้น:

- น้ำรั่วจากท่อหรือส่วนบน
- ผลิตภัณฑ์ที่มีรอยร้าวหรือแตก
- ผลิตภัณฑ์ที่มีเสียงดังหรือส่งกลิ่นผิดปกติ
- มีควันออกจากผลิตภัณฑ์
- ผลิตภัณฑ์ร้อนผิดปกติ
- โถอุดตัน
- ยางรองที่ฝารองนั่งไม่อยู่ในตำแหน่ง

- การใช้งานต่อหลังจากที่มีสิ่งผิดปกติอาจทำให้เกิดไฟไหม้ ไฟดูด ความร้อน ลัดวงจร ได้รับบาดเจ็บ หรือได้รับความเสียหายจากน้ำ

ใช้เฉพาะน้ำประปาหรือน้ำบาดาล (น้ำจากใต้ดิน)

ห้ามใช้น้ำทะเล

- การทำเช่นนั้นจะทำให้เกิดการระคายเคืองต่อผิวหนังและทำงานผิดปกติได้

ห้ามสัมผัสปลั๊กขณะมีพายุฝนฟ้าคะนอง

- การทำเช่นนั้นอาจทำให้เกิดไฟดูดได้

ห้ามให้ท่อน้ำสัมผัสกับปลั๊กไฟหรือเต้าเสียบ

- การทำเช่นนั้นอาจทำให้เกิดการควมแน่นซึ่งเป็นสาเหตุให้เกิดไฟไหม้ ไฟดูด ความร้อน หรือลัดวงจรได้

ห้ามกระทำการใด ๆ ที่ทำให้สายไฟหรือปลั๊กไฟเสียหาย

ห้ามกระแทก กระชาก บิด หักงอ สร้างความเสียหาย เปลี่ยน หรือทำให้สายไฟร้อน และห้ามมัดหรือรัด วางของหนักบนสายไฟ

- การใช้สายไฟที่เสียหายอาจทำให้เกิดไฟไหม้ ไฟดูด ความร้อน หรือลัดวงจรได้

ห้ามใช้ปลั๊กไฟที่หลวมหรือเสีย

- การทำเช่นนั้นอาจทำให้เกิดไฟไหม้หรือลัดวงจรได้

ห้ามใช้ปลั๊กไฟหรืออุปกรณ์สายไฟที่อยู่นอกเหนือจากอัตราที่กำหนดไว้

- การเสียบปลั๊กในเต้าเสียบเดียวกันมากเกินไป เช่น การใช้ปลั๊กพ่วง อาจทำให้เกิดไฟไหม้เนื่องจากความร้อนได้

ห้ามใช้แหล่งจ่ายไฟที่อยู่นอกเหนือจากที่กำหนดไว้

AC 220-240V, 50Hz/60Hz

- การทำเช่นนั้นอาจทำให้เกิดไฟไหม้หรือความร้อนเกิน

ห้ามสอดนิ้วหรือสิ่งใดเข้าไปช่องเป่าลมอุ่น

ห้ามวางสิ่งใดบนช่องเป่าลมอุ่นหรือแขนผ้า

- การทำเช่นนั้นอาจทำให้เกิดรอยไหม้ ไฟดูด หรือทำงานผิดปกติได้

ควรเก็บให้ห่างจากบุหรีและแหล่งกำเนิดประกายไฟอื่น ๆ

- ถ้าไม่ปฏิบัติตามที่แนะนำอาจทำให้เกิดไฟไหม้ได้



ข้อควรระวังด้านความปลอดภัย (ต่อ)

คำเตือน

ระวังการกระคายเคืองหรือรอยไหม้

- การใช้งานฝารองนั่งอย่างไม่เหมาะสมอาจทำให้เกิดการกระคายเคืองหรือรอยไหม้
เมื่อนั่งบนฝารองนั่งเป็นเวลานาน ให้เปลี่ยนระบบปรับอุณหภูมิฝารองนั่งไปที่ "OFF"
เมื่อบุคคลใดๆ ต่อไปนี้ใช้ระบบปรับอุณหภูมิฝารองนั่งหรือการเป่าแห้งด้วยลมอุ่น ควรให้ผู้สับเปลี่ยนสวิตช์อุณหภูมิฝารองนั่งไปที่ "OFF" และสับเปลี่ยนสวิตช์อุณหภูมิการเป่าแห้งด้วยลมไปที่ "Low"
 - เด็ก ผู้สูงอายุ และผู้ที่ไม่สามารถตั้งค่าอุณหภูมิด้วยตัวเองได้อย่างถูกต้อง
 - ผู้ป่วย ผู้พิการทางร่างกาย และผู้ที่ไม่สามารถเคลื่อนไหวได้อย่างอิสระ
 - ผู้ที่ใส่ยาที่ทำให้เกิดอาการง่วงซึม (ยานอนหลับหรือยาแก้ปวด) ผู้ที่มีอาการเมา ผู้ที่เหนื่อยล้า และผู้ที่มีแนวโน้มจะหลับ

ผลิตภัณฑ์นี้เป็นเครื่องใช้ไฟฟ้า ห้ามติดตั้งในบริเวณที่น้ำอาจเข้าไปได้ หรือในบริเวณที่มีความชื้นสูงพอที่จะก่อให้เกิดอันตรายต่อผิวหนังของผลิตภัณฑ์นี้ เมื่อใช้ผลิตภัณฑ์นี้ในห้องน้ำ ให้ติดตั้งพัดลมหรือช่องระบายอากาศ และตรวจสอบว่าห้องน้ำมีอากาศถ่ายเทดี

- ถ้าไม่ปฏิบัติตามคำแนะนำดังกล่าวอาจทำให้เกิดไฟไหม้หรือไฟดูดได้

ต่อ Washlet เข้ากับท่อน้ำเย็นอยู่เสมอ

- การต่อเข้ากับท่อน้ำร้อนอาจทำให้เกิดการไหม้และความเสียหายต่ออุปกรณ์

ตรวจสอบว่าได้ต่อสายดินอย่างเหมาะสมแล้ว

- ถ้าไม่ได้ต่อสายดิน หากมีการชำรุดเสียหาย หรือกระแสไฟรั่ว การไม่ต่อสายดินอาจทำให้เกิดไฟดูดได้
สำหรับสายดิน ควรใช้ลวดทองแดงที่มีค่าความต้านทานของดินสูงสุด 100 Ω และเส้นผ่าศูนย์กลางต่ำสุด 1.6 มม.
* ถ้าไม่ได้ต่อสายดิน ควรขอให้ผู้รับเหมาที่ติดตั้งต่อสายดินให้

ตรวจสอบว่าได้ติดตั้งสวิตช์ไฟที่มีสายดิน (3 ขา) อย่างถูกต้อง

- การไม่ติดตั้งสวิตช์ไฟที่มีสายดินอาจทำให้เกิดไฟดูดได้ ในกรณีที่เกิดการทำงานผิดปกติหรือไฟฟ้าลัดวงจร

เสียบปลั๊กไฟเข้ากับเต้าเสียบให้แน่น

- ถ้าไม่ปฏิบัติตามคำแนะนำดังกล่าวอาจทำให้เกิดไฟไหม้ ความร้อน หรือลัดวงจรได้

ตรวจสอบว่าปลั๊กไฟมีคุณสมบัติกันน้ำพร้อมยางซิลิโคน

- ปลั๊กไฟที่ไม่มีคุณสมบัติกันน้ำอาจทำให้เกิดไฟไหม้และลัดวงจรได้
* ถ้าปลั๊กไฟไม่มีคุณสมบัติกันน้ำ ควรขอให้ผู้รับเหมาที่ติดตั้งดำเนินการป้องกันไม่ให้น้ำเข้าไป

ในการถอดปลั๊กไฟให้จับปลั๊กไฟ ไม่ใช่สายไฟ

ห้ามถอดปลั๊กไฟโดยดึงสายไฟ



- การดึงสายไฟอาจทำให้เกิดความเสียหายและทำให้ไฟไหม้หรือเกิดความร้อนได้



ถ้าสายไฟเสียหาย ควรให้ฝ่ายซ่อมชิ้นส่วนของผลิตภัณฑ์หรือผู้เชี่ยวชาญที่มีคุณสมบัติเทียบเท่าดำเนินการเปลี่ยนชิ้นส่วนเพื่อหลีกเลี่ยงการเกิดอันตราย

ควรปิดเบรกเกอร์บนแผงจ่ายไฟก่อนทำความสะอาด บำรุงรักษา หรือตรวจสอบทุกครั้ง

- ถ้าไม่ปฏิบัติตามคำแนะนำดังกล่าวอาจทำให้เกิดไฟดูดหรือทำงานผิดปกติ






|  คำเตือน | |
|-------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  | <p>การศึกษาเบื้องต้นในผู้หญิงชี้ให้เห็นว่าการใช้สเปรย์อย่างต่อเนื่องมากเกินไปสามารถทำให้เยื่อช่องคลอดแห้งมากขึ้น และอาจทำให้จุลินทรีย์ที่มีประโยชน์มีจำนวนลดลง</p> <p>แม้ว่าการศึกษาดังกล่าวจะยังไม่ผ่านการรับรอง ท่านควรปรึกษาบุคลากรทางการแพทย์ถึงข้อกังวลต่าง ๆ เกี่ยวกับกรณีนี้อาจเกี่ยวข้องกับท่าน</p> <p>ที่สำคัญยิ่งกว่า ถ้าท่านเป็นผู้ที่มีภาวะภูมิคุ้มกันบกพร่องอันเนื่องมาจากความเจ็บป่วย เคมีบำบัด หรือภาวะทางสุขภาพอื่น ๆ ที่ทำให้การทำหน้าที่ของระบบภูมิคุ้มกันลดลง ท่านควรปรึกษาบุคลากรทางการแพทย์ ก่อนที่จะใช้ผลิตภัณฑ์นี้</p> |

|  ข้อควรระวัง | |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  | <p>ห้ามใช้ผลิตภัณฑ์ถ้าฝารองหนึ่งไม่มั่นคง</p> <ul style="list-style-type: none"> • การทำเช่นนั้นอาจทำให้ฝารองหนึ่งโยกคลอนและตกลงมา ซึ่งจะทำให้ได้รับบาดเจ็บได้ <p>ถ้าผลิตภัณฑ์เสียหาย ห้ามสัมผัสโดนบริเวณส่วนที่เสียหายนั้น</p> <ul style="list-style-type: none"> • การทำเช่นนั้นอาจทำให้เกิดไฟดูดหรือได้รับบาดเจ็บได้ ควรเปลี่ยนใหม่ทันที <p>ห้ามใช้แรง การช็อกจากกล เหยียบหรือยึบบนฝารองหนึ่ง ฝาปิดหรือส่วนบน และห้ามวางวัตถุที่มีน้ำหนักมากบนฝารองหนึ่ง ฝาปิดหรือส่วนบน</p> <ul style="list-style-type: none"> • การทำเช่นนั้นอาจทำให้เกิดรอยร้าวหรือทำให้ส่วนบนโยกคลอนและตกลงมา ซึ่งจะทำให้ได้รับบาดเจ็บได้ • การทำเช่นนั้นอาจทำให้ผลิตภัณฑ์เสียหายและทำให้ได้รับบาดเจ็บหรือได้รับความเสียหายจากน้ำ <p>ห้ามยกผลิตภัณฑ์นี้โดยใช้ฝารองหนึ่งหรือฝาปิด</p> <p>ห้ามยกฝารองหนึ่งหรือฝาปิดขณะที่มีสิ่งของวางอยู่ด้านบน</p> <ul style="list-style-type: none"> • การทำเช่นนั้นอาจทำให้ส่วนบนโยกคลอนและตกลงมา ซึ่งจะทำให้ได้รับบาดเจ็บได้ <p>เมื่อทำความสะอาดหรือดูแลรักษาส่วนพลาสติก (ส่วนบน เป็นต้น) หรือท่อน้ำ ควรใช้น้ำยาทำความสะอาดห้องครัวเจือจางกับน้ำ ห้ามใช้สิ่งต่อไปนี้</p> <p>น้ำยาทำความสะอาดห้องน้ำ, น้ำยาทำความสะอาดในครัวเรือน, เบนซิน, น้ำยาล้างสี, น้ำยาทำความสะอาดชนิดผง หรือแผ่นขัดไฉลอน</p> <ul style="list-style-type: none"> • ผลิตภัณฑ์ดังกล่าวอาจทำให้พลาสติกเสียหายหรือแตกร้าว และทำให้ได้รับบาดเจ็บหรือการทำงานผิดปกติได้ • ผลิตภัณฑ์ดังกล่าวอาจทำให้ท่อน้ำเสียหายและทำให้เกิดน้ำรั่วซึมได้ <p>เพื่อป้องกันน้ำรั่ว ห้ามถอดวาล์วระบายตัวกรองน้ำขณะที่วาล์วน้ำเปิดอยู่</p> <ul style="list-style-type: none"> • การทำเช่นนั้นจะทำให้น้ำไหลออกมา (โปรดดูหน้า 33 สำหรับคำแนะนำเกี่ยวกับการทำความสะอาดวาล์วระบายตัวกรองน้ำ) <p>ห้ามพับหรือบีบท่อน้ำ ห้ามทำให้เสียหายโดยใช้วัตถุมีคมตัด</p> <ul style="list-style-type: none"> • การทำเช่นนั้นอาจทำให้น้ำรั่วได้ |



ข้อควรระวังด้านความปลอดภัย (ต่อ)

|  ข้อควรระวัง | |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  | <p>ห้ามเทน้ำร้อนลงในโถส้วม</p> <ul style="list-style-type: none"> • การทำเช่นนั้นอาจทำให้โถส้วมเสียหาย ผู้ใช้ได้รับบาดเจ็บ หรือได้รับความเสียหายจากน้ำ <p>ห้ามชำระล้างของเสียอื่นใดที่ไม่ใช่ของเสียจากร่างกายและกระดาษชำระ และห้ามชำระล้างกระดาษชำระจำนวนมาก</p> <ul style="list-style-type: none"> • การทำเช่นนั้นอาจทำให้โถส้วมอุดตัน ซึ่งจะให้น้ำเสียล้นออกมาและได้รับความเสียหายจากน้ำ |
|  | <p>ถ้าเกิดน้ำรั่ว ให้ปิดวาล์วน้ำ</p> <p>เมื่ออุณหภูมิแวดล้อมจะลดลงเป็น 0°C หรือต่ำกว่านี้ ควรป้องกันความเสียหายกับท่อและสายยาง เนื่องจากการจับตัวเป็นน้ำแข็ง</p> <ul style="list-style-type: none"> • ท่อน้ำที่จับตัวเป็นน้ำแข็งอาจทำให้ส่วนบนและท่อแตก ซึ่งจะให้น้ำรั่วได้ • ควรควบคุมอุณหภูมิห้องเพื่อป้องกันไม่ให้ท่อและสายยางจับตัวเป็นน้ำแข็งในช่วงเดือนที่อากาศหนาวเย็น <p>เมื่อไม่ใช่ Washlet เป็นเวลานาน ให้ระบายน้ำออกจากส่วนบนและท่อน้ำหลังจากที่ปิดวาล์วน้ำ แล้วปิดเบรกเกอร์บนแผงจ่ายไฟ</p> <p>เมื่อจะใช้งานผลิตภัณฑ์นี้อีกครั้ง ให้เติมน้ำเข้าไปก่อน</p> <ul style="list-style-type: none"> • มิฉะนั้น น้ำในถังอาจมีสิ่งเจือปน และทำให้ผิวหนังอักเสบ หรือปัญหาอื่นๆ ได้ (โปรดดูหน้า 53 สำหรับคำแนะนำเกี่ยวกับการเติมน้ำ) • การเปิดไฟทิ้งไว้อาจทำให้ไฟไหม้หรือเกิดความร้อนได้ <p>เมื่อติดตั้งวาล์วระบายตัวกรองน้ำ ควรตรวจสอบว่าได้ติดตั้งให้เข้าที่แน่นสนิทดีแล้ว</p> <ul style="list-style-type: none"> • การติดตั้งที่ไม่แน่นสนิทอาจทำให้น้ำรั่วได้ <p>ถ้าโถสุขภัณฑ์อุดตัน ให้สับเบรกเกอร์บนแผงจ่ายไฟไปที่ OFF และขจัดสิ่งอุดตันออก</p> <ul style="list-style-type: none"> • ถ้าระบบชำระล้างอัตโนมัติทำงาน อาจทำให้น้ำเสียในโถเอ่อล้นขึ้นมา และทำให้ได้รับความเสียหายจากน้ำ • ควรใช้อุปกรณ์ที่มีจำหน่ายที่ทำขึ้นมาสำหรับขจัดสิ่งอุดตันในโถเพื่อขจัดสิ่งอุดตัน <p>ควรชำระล้างทุกครั้งหลังจากบัสสภาวะ</p> <ul style="list-style-type: none"> • ถ้าไม่ปฏิบัติตามคำแนะนำอาจทำให้น้ำซักโครกไม่พอหรือทำให้โถอุดตัน ซึ่งจะทำให้น้ำเสียเอ่อล้นขึ้นมาและได้รับความเสียหายจากน้ำได้ <p>ใช้ผ้าแห้งเช็ดทำความสะอาดไอน้ำบนโถ ถึง ท่อน้ำ และวาล์วน้ำ</p> <ul style="list-style-type: none"> • ไอน้ำอาจทำให้เกิดคราบเปื้อนและการกัดกร่อนพื้น • ควรระบายอากาศในห้องน้ำเพื่อป้องกันไม่ให้ไอน้ำกลั่นตัว <p>ทำความสะอาดบัสสภาวะ ไอน้ำ น้ำยาทำความสะอาด น้ำ เป็นต้น ที่อยู่บนพื้นด้วยไม้ถูพื้นหรือผ้าที่บิดหมาด ๆ</p> <ul style="list-style-type: none"> • ถ้าไม่ปฏิบัติตามคำแนะนำอาจทำให้เกิดคราบเปื้อนและการกัดกร่อนพื้น |

ข้อควรระวังในการใช้งาน

■ การป้องกันไม่ให้เกิดการทำงานผิดปกติ

- ห้ามกีดขวางเซ็นเซอร์ตรวจจับร่างกายหรือตัวส่งสัญญาณหรือตัวรับสัญญาณรีโมทคอนโทรล

< เกี่ยวกับเซ็นเซอร์ตรวจจับร่างกาย >

มีเซ็นเซอร์ตรวจจับร่างกายที่ใช้อยู่ 2 ประเภท

- เซ็นเซอร์ตรวจจับร่างกาย A จะตรวจจับการเปลี่ยนแปลงความร้อน
 - การตรวจจับอาจมีปัญหาเมื่ออุณหภูมิห้องสูงเกิน 30°C เช่น ในฤดูร้อน
 - เมื่อแสงแดดส่องตรงบริเวณเซ็นเซอร์หรือฮีตเตอร์ที่ใช้ในห้องน้ำโดยตรง เซ็นเซอร์อาจตรวจจับไม่ถูกต้องเนื่องจากความร้อน ซึ่งจะส่งผลกระทบต่อการทำงานของฟังก์ชันอัตโนมัติต่างๆ เช่น ระบบเปิด/ปิดฝาปิดอัตโนมัติ
 - เมื่อประตูห้องน้ำเปิด เซ็นเซอร์อาจตรวจจับผู้ที่ผ่านด้านหน้าหรือด้านข้างชักโครก
 - เซ็นเซอร์ตรวจจับร่างกาย B จะตรวจจับเมื่อมีผู้ยืนอยู่ด้านหน้าโก
 - เซ็นเซอร์ตรวจจับร่างกาย B จะปล่อยลำแสงอินฟราเรดที่แสดงในภาพเมื่อมีผู้เคลื่อนที่เข้าไปในแนวลำแสงอินฟราเรดนี้ เซ็นเซอร์จะตรวจจับบุคคลนั้น
- *การตรวจจับของเซ็นเซอร์อาจมีปัญหาเมื่อคนตัวเล็ก เช่น เด็ก ใช้ชักโครก


เซ็นเซอร์ตรวจจับร่างกาย A
(ตรวจจับการเปลี่ยนแปลงความร้อน)

เซ็นเซอร์ตรวจจับร่างกาย B
(ตรวจจับผู้ที่ยืนอยู่ด้านหน้าโก)



< เกี่ยวกับสวิตช์ฝารองนั่ง >

- เมื่อท่านนั่งบนฝารองนั่ง สวิตช์ฝารองนั่งจะไปที่ ON ซึ่งท่านสามารถใช้งานคุณสมบัติต่างๆ ได้ (ท่านจะได้ยินเสียงดังคลิกเมื่อสวิตช์ฝารองนั่งเปิดใช้งาน)



- นั่งโดยให้หลังชิดติดกับฝารองนั่ง
 - สวิตช์ฝารองนั่งจะไม่ทำงานจนกว่าท่านจะนั่งอย่างเหมาะสม



หมายเหตุ

- เมื่อเด็กใช้ Washlet สวิตช์ฝารองนั่งอาจไม่เปิดใช้งานเนื่องจากมีน้ำหนักเบา
- เนื่องจากฝารองนั่งได้รับการออกแบบมาเพื่อยกขึ้นลงได้ จึงมีช่องว่างระหว่างยางรองที่ฝารองนั่งและโถสุขภัณฑ์

■ การป้องกันความเสียหาย

- ใช้ผ้านุ่มบิดหมาดๆ เช็ดทำความสะอาดส่วนพลาสติก เช่น ส่วนบนและรีโมทคอนโทรล
- ห้ามนั่งพองฝาปิดชักโครก




■ การป้องกันปัญหา






- สับเบรกเกอร์บนแผงจ่ายไฟไปที่ OFF ถ้ามีความเสี่ยงที่จะเกิดฟ้าผ่า
- ฝาครอบที่ร่อนหรือฝาครอบปิดชักโครกจะใส่ไม่ได้ (เซ็นเซอร์ตรวจจับร่างกายหรือสวิตช์ฝารองนั่งอาจทำงานไม่ถูกต้อง)



- ห้ามบัสสาวะบนส่วนบน, ฝารองนั่ง หรือก้านฉีดชำระ (การทำเช่นนั้นอาจทำให้การทำงานขัดข้องหรือสีของผลิตภัณฑ์เปลี่ยน)
- ห้ามออกแรงกดแรงๆ เมื่อใช้แผงควบคุมรีโมทคอนโทรล
- เมื่อใช้น้ำยาทำความสะอาดห้องน้ำเพื่อทำความสะอาดชักโครก ให้ล้างออกภายใน 3 นาที และเปิดฝารองนั่งและฝาปิดชักโครกไว้ เช็ดน้ำยาทำความสะอาดที่หลงเหลืออยู่บนโถสุขภัณฑ์ออก (ถ้าละอองจากน้ำยาทำความสะอาดห้องน้ำเข้าไปในส่วนบนอาจทำให้เกิดการทำงานผิดปกติได้)
- ห้ามใช้ผลิตภัณฑ์โดยที่ถอดฝาปิดชักโครกออก
- อย่าให้โดนแสงแดดโดยตรง (การทำเช่นนั้นอาจทำให้สีของผลิตภัณฑ์เปลี่ยน ระบบปรับอุณหภูมิฝารองนั่งร้อนผิดปกติ รีโมทคอนโทรลทำงานผิดปกติ หรือ Washlet ทำงานผิดปกติเนื่องจากอุณหภูมิเปลี่ยน)
- ควรใช้วิทยุให้ห่างจาก Washlet (Washlet อาจรบกวนสัญญาณวิทยุ)
- ถ้าท่านใช้ฝารองนั่งชักโครกสำหรับเด็กเล็ก หรือที่นั่งแบบปรับระดับได้ ให้ถอดออกหลังใช้งาน (ถ้าไม่ถอดออกอาจทำให้ใช้งานบางฟังก์ชันไม่ได้)
- ห้ามออกแรงกดรีโมทคอนโทรลแรงๆ (อาจทำให้การทำงานผิดปกติ) เพื่อป้องกันไม่ให้รีโมทคอนโทรลตก ให้วางไว้ในที่แขวนเมื่อไม่ได้ใช้งาน ระวังอย่าให้โดนน้ำ
- ห้ามวางสิ่งของใดๆ บนฝารองนั่งและฝาปิด และอย่าใช้มือกดลงไป ถ้าไม่ปฏิบัติตามข้อแนะนำอาจเปิดสวิตช์ฝารองนั่ง ซึ่งทำให้พื้นเปียก ถ้าสัมผัสโดนปุ่มบนรีโมทคอนโทรล และน้ำร้อนอาจไหลออกมาจากก้านฉีดชำระ (สวิตช์ฝารองนั่งอาจเปิดถ้ามีการกดฝารองนั่งหรือฝาปิด)

อุปกรณ์/ชิ้นส่วน







การเตรียม

1. ใส่แบตเตอรี่

1 นำรีโมทคอนโทรลออกจากที่แขวน



2 เปิดฝาครอบแบตเตอรี่ แล้วใส่แบตเตอรี่ขนาด AA จำนวน 2 ก้อน



- เมื่อใส่แบตเตอรี่ถูกต้อง ระดับอุณหภูมิจะปรากฏบนหน้าจอรีโมทคอนโทรล (ด้านหลัง)
- หน้าจอจะหายไปเมื่อไม่มีการกดปุ่มรีโมทคอนโทรลเป็นเวลานานอย่างน้อย 5 นาที

3 ติดตั้งรีโมทคอนโทรลในที่แขวน


■ เกี่ยวกับแบตเตอรี่

- ใช้แบตเตอรี่อัลคาไลน์แบบแห้ง ปฏิบัติตามคำแนะนำด้านล่างเพื่อป้องกันไม่ให้แบตเตอรี่ระเบิดหรือมีของเหลวไหลออกมา
- เมื่อเปลี่ยนแบตเตอรี่ ควรใช้แบตเตอรี่ใหม่ขงยี่ห้อเดิมที่เคยใช้
- ถ้าท่านจะไม่ใช้รีโมทคอนโทรลเป็นเวลานาน ให้นำเอาแบตเตอรี่ออก
- ห้ามใช้แบตเตอรี่แบบชาร์จซ้ำได้

การใช้ผลิตภัณฑ์เป็นครั้งแรก

ถ้ามีการยี่ตรีโมทคอนโทรลไว้ (สำหรับป้องกันการขโมย)

1 ให้ถอดตะปูคองออกจากที่ยี่ตรีโมทคอนโทรล



2 นำรีโมทคอนโทรลออกจากที่แขวน

■ การยี่ตรีโมทคอนโทรลอีกครั้ง


- ชันตะปูคองให้แน่น (การขันแน่นจนเกินไปอาจทำให้ชิ้นส่วน เช่น ที่แขวนเสียหายได้)

2. เปิดเครื่อง

1 สับเบรกเกอร์บนแผงจ่ายไฟไปที่ ON


- ถ้านก๊อตชำระจะยื่นออกมาแล้วดึงกลับเข้าที่เดิม

2 ตรวจสอบว่าไฟ LED แสดงการเปิด/ปิด บนหน้าจอหลักติดสว่าง



3. เปิดวาล์วน้ำ


1 เปิดวาล์วน้ำจนสุด



พจนานุกรม

การใช้งานพื้นฐาน

กดปุ่มบนรีโมทคอนโทรล เสียงบี๊บจะดังขึ้นเมื่อส่วนบนได้รับสัญญาณ



The diagram shows a bidet toilet control panel with various buttons and indicators. Callouts point to specific features:


- การชำระล้าง (Cleaning):**
 - [FULL FLUSH] (ชำระล้างแบบใช้น้ำมาก) ชำระล้างแบบใช้น้ำมาก
 - ระยะเวลาชำระยาว 10 ม. (ม้วนเดียว)
 - [LIGHT FLUSH] (ชำระล้างแบบใช้น้ำน้อย) ชำระล้างแบบใช้น้ำน้อย
 - ระยะเวลาชำระยาว 3 ม. (ม้วนเดียว)
- การเปิด/การปิด (Open/Close):**
 - [SEAT OPEN/CLOSE] (การเปิด/ปิดฝารองนั่ง) เปิดและปิดฝารองนั่ง
- การหยุด (Stop):**
 - [STOP] (หยุด) หยุดการทำงาน
- การทำความสะอาด (Cleaning):**
 - [REAR] (ด้านหลัง) ทำความสะอาดด้านหลัง
 - * โหมดการทำงานจะเปลี่ยนไปมาระหว่าง [SOFT] (กะพริบ) และ [REAR] (ติดสว่าง) ในแต่ละครั้งที่กดปุ่ม
 - [FRONT] (ด้านหน้า) ใช้เป็นการทำความสะอาดสำหรับผู้หญิง
- ระบบเป่าแห้ง (Drying):**
 - [DRYER] (เป่าแห้ง) เป่าแห้งด้านหลัง

การตั้งค่าการใช้งานส่วนบุคคล

- 1 2** [USER1] / [USER2] (ผู้ใช้ 1 / ผู้ใช้ 2)
- ท่านสามารถจัดการกับการตั้งค่าตำแหน่งก้านฉีดชำระ, แรงดันน้ำ และอุณหภูมิน้ำที่ท่านที่ต้องการ
- การจัดการตั้งค่า ขณะทำความสะอาด ให้ตั้งค่าตำแหน่งก้านฉีดชำระ, แรงดันน้ำ และอุณหภูมิน้ำที่ท่านที่ต้องการ แล้วกด [USER 1] (ผู้ใช้ 1) หรือ [USER 2] (ผู้ใช้ 2) ค้างไว้อย่างน้อย 2 วินาที
 - การใช้งาน กด [USER 1] (ผู้ใช้ 1) หรือ [USER 2] (ผู้ใช้ 2) แล้วจึงกดปุ่มสำหรับการทำความสะอาดที่ท่านต้องการใช้
- * ไฟแสดงตำแหน่งก้านฉีดชำระและแรงดันน้ำจะติดสว่างประมาณ 10 วินาที ในตำแหน่งที่ตั้งค่าไว้ และหน้าจออุณหภูมิน้ำจะแสดงขึ้นมาแทน



- ฟังก์ชันที่ทำงานเมื่อกดปุ่มในระหว่างการฉีดชำระ “REAR” (ด้านหลัง), “SOFT” (นุ่มนวล) หรือ “FRONT” (ด้านหน้า)




[OSCILLATING] (แบบเคลื่อนที่ไปมา)

- ก้านฉีดชำระจะเคลื่อนไปด้านหลังและด้านหน้า เพื่อทำความสะอาดด้านหลังของคุณให้ทั่วถึง
- การตั้งค่าจะเปลี่ยนไปมาระหว่าง “ON” (เปิด) และ “OFF” (ปิด) ในแต่ละครั้งที่กดปุ่ม

[POSITION] (ตำแหน่ง)

- สามารถปรับตำแหน่งก้านฉีดชำระไปด้านหน้าหรือด้านหลังได้ (“▲”: เลื่อนไปด้านหน้า, “▼”: เลื่อนไปด้านหลัง)

การใช้งาน



[PULSATING] (แบบเป็นจังหวะ)

- ทำความสะอาดโดยใช้แรงดันน้ำแบบพ่นเป็นจังหวะ ระหว่างแบบนุ่มนวลและแบบแรง
- การตั้งค่าจะเปลี่ยนไปมาระหว่าง “ON” (เปิด) และ “OFF” (ปิด) ในแต่ละครั้งที่กดปุ่ม

[PRESSURE] (แรงดันน้ำ)

- สามารถปรับความแรงของแรงดันน้ำสำหรับฟังก์ชันการฉีดชำระได้ เช่น REAR (ด้านหลัง) (“-”: นุ่มนวลขึ้น, “+”: แรงขึ้น)

หมายเหตุ

- การนั่งโดยให้หลังติดฝารองนั่งจะช่วยให้การปรับตำแหน่งก้านฉีดชำระ และช่วยลดการกระเด็นของน้ำ

ข้อควรทราบ

- บางครั้งอาจมีน้ำออกมาจากรอบๆ ก้านฉีดชำระเมื่อเข้าไปในถังน้ำอุ่น ซึ่งเป็นเรื่องปกติ
- เมื่อใช้งานถังน้ำอุ่นของระบบน้ำร้อน อุณหภูมิถังน้ำอุ่นอาจลดลงถ้ามีการใช้อย่างต่อเนื่อง




การใช้งานพื้นฐาน

เกี่ยวกับหน้าจอเมนู

หัวข้อนี้เป็นภาพรวมเกี่ยวกับการตั้งค่าที่สามารถกำหนดค่าโดยใช้รีโมทคอนโทรล


- โปรดดูหน้าที่เกี่ยวข้องสำหรับรายละเอียดคำอธิบาย

ด้านหลังรีโมทคอนโทรล




กด [MENU] (เมนู) เพื่อแสดงหน้าจอเมนู

- 1 กด **MENU**
 - หน้าจอแสดงผลจะเปลี่ยนไป



- 2 ตั้งค่ารายการจากหน้าจอแสดงผล



ล็อคการตั้งค่า

ท่านสามารถล็อคการตั้งค่าเพื่อที่ท่านจะได้ไม่ใช้งานปุ่มด้านหลังโดยไม่ตั้งใจขณะใช้รีโมทคอนโทรล

วิธีการตั้งค่า (หน้า 46)

หน้าจอแสดงผลเมื่อล็อคการตั้งค่า



ฟังก์ชันอัตโนมัติ


ระบบฉีดชำระ, ระบบเพื่อความสะอาดกสบาย

| | เมื่อเดินเข้ามาใกล้ | เมื่อนั่ง | เมื่อลุกขึ้น* |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|-------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|
| การกำจัดกลิ่นภายในโถ DEODORIZER (ระบบกำจัดกลิ่น) | | | |
| ระบบจะพ่นละอองน้ำภายในโถ เพื่อไม่ให้มีสิ่งสกปรกเกาะติด PRE - MIST (ระบบชำระล้างโถสุขภัณฑ์ก่อนการใช้งาน) | | | ระบบกำจัดกลิ่นหยุดทำงาน → ระบบจะหยุดทำงานหลังจากประมาณ 2 นาที |
| ชำระล้างอัตโนมัติ AUTO FLUSH (ระบบชำระล้างอัตโนมัติ) | เมื่อใช้ฝารองนั่ง | | |
| | เมื่อยืนและใช้งาน | | ชักโครกจะชำระล้าง (หลังจากประมาณ 10 วินาที) |
| เปิดฝาปิดชักโครกอัตโนมัติ AUTO OPEN/CLOSE (ระบบเปิด/ปิดอัตโนมัติ) | เมื่อใช้ฝารองนั่ง | ฝาปิดชักโครกเปิด | ฝาปิดชักโครกปิด (หลังจากประมาณ 90 วินาที) |
| | เมื่อยืนและใช้งาน | ฝาปิดชักโครกเปิด • เปิดฝารองนั่งโดยใช้รีโมทคอนโทรล | |

18 * เพื่อฝาเชื้อทำความสะอาดโถทุกครั้งที่ใช้ น้ำที่คงอยู่ในก้นฉีดชำระจะถูกระบายออกหลังจากที่ท่านลุกขึ้นจากฝารองนั่ง



เมื่อลุกออกไป



■ หมายเหตุ

■ การเปลี่ยนแปลง การตั้งค่า

การตั้งค่า


| | | |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| | | <ul style="list-style-type: none"> เปิด/ปิด "DEODORIZER" (ระบบกำจัดกลิ่น) (หน้า 42) |
| | <ul style="list-style-type: none"> ระบบชำระล้างโถสุขภัณฑ์ก่อนการใช้งาน จะไม่พ่นน้ำเป็นเวลาประมาณ 90 วินาที หลังจากที่ทำน้ำลุกขึ้นจากฝารองนั่ง | <ul style="list-style-type: none"> เปิด/ปิด "PRE-MIST" (ระบบชำระล้างโถสุขภัณฑ์ก่อนการใช้งาน) (หน้า 42) |
|  <p>ชักโครกจะชำระล้าง (ทำการ "LIGHT FLUSH" (ชำระล้างแบบใช้น้ำน้อย) ประมาณ 3 วินาที หลังจากที่ใช้ที่นั่งห่างจากโถประมาณ 30 ซม.)</p> | <ul style="list-style-type: none"> ไม่สามารถชำระล้างอัตโนมัติได้ในกรณีต่อไปนี้ (ชำระล้างโดยใช้รีโมทคอนโทรล) → วินาทีหลังจากชำระล้าง ขณะนั่งอยู่บนฝารองนั่ง (หรือเมื่อผู้ใช้ที่เป็นผู้ชายยืนอยู่ด้านหน้าโถขณะปัสสาวะ) เป็นเวลาน้อยกว่า 6 วินาทีโดยประมาณ การชำระล้างจะแตกต่างกันไปขึ้นอยู่กับระยะเวลาที่ท่านนั่งอยู่บนฝารองนั่ง ประมาณ 6 ถึง 30 วินาที: "LIGHT FLUSH" (ชำระล้างแบบใช้น้ำน้อย) ประมาณอย่างน้อย 30 วินาที: "FULL FLUSH" (ชำระล้างแบบใช้น้ำมาก) ขณะเติมน้ำเข้าถัง และไฟ LED กะพริบอยู่ที่หน้าจอหลัก ท่านจะไม่สามารถชำระล้าง (แม้จะใช้รีโมทคอนโทรลก็ตาม) | <ul style="list-style-type: none"> เปิด/ปิด "AUTO FLUSH" (ระบบชำระล้างอัตโนมัติ) AUTO FLUSH WAITING TIME (ระยะเวลาการชำระล้างอัตโนมัติ) (5 วินาที, 10 วินาที หรือ 15 วินาที) (หน้า 36) |
|  <p>ฝาปิดชักโครกและฝารองนั่งปิด (ประมาณ 90 วินาทีนับจากที่ขยับออกมาจากโถในระยะอย่างน้อย 30 ซม.)</p> | <ul style="list-style-type: none"> การตรวจจับโดยเซ็นเซอร์ตรวจจับร่างกายอาจมีปัญหาถ้าอุณหภูมิห้องสูงเกิน 30°C (เปิดและปิดด้วยตัวเอง) เมื่อใช้มือปิดฝาชักโครก ชักโครกจะไม่สามารถเปิดโดยอัตโนมัติได้เป็นเวลาประมาณ 15 วินาที (เปิดและปิดด้วยตัวเอง) ถ้าท่านไม่ได้นั่งบนฝารองนั่ง หรือถ้าท่านนั่งหรือยืนอยู่หน้าโถเป็นเวลาไม่นาน จะใช้เวลาประมาณ 5 นาที ฝาจิ้งจะปิดอัตโนมัติ | <ul style="list-style-type: none"> เปิด/ปิด "AUTO OPEN/CLOSE" (ระบบเปิด/ปิดอัตโนมัติ) AUTO CLOSE WAITING TIME (ระยะเวลาการปิดอัตโนมัติ) (25 วินาที หรือ 90 วินาที) AUTO OPEN WAITING TIME (ระยะเวลาการเปิดอัตโนมัติ) (15 วินาที 30 วินาที หรือ 90 วินาที) การเปิดฝาปิดชักโครกหรือทั้งฝารองนั่งและฝาปิดชักโครกอัตโนมัติ (หน้า 38) |




ระบบปรับอุณหภูมิ

น้ำอุ่น/ฝารองนั่ง/การเป่าแห้ง

ท่านสามารถปรับระดับอุณหภูมิ หรือเปลี่ยนการตั้งค่าเป็น "OFF"

1  กด [TEMP] (อุณหภูมิ)

2  ใช้  เพื่อเลือกรายการที่ท่านต้องการตั้งค่า




3






ใช้ ◀▶ เพื่อเลือกระดับอุณหภูมิ

<การตั้งค่าเสร็จสมบูรณ์>



การใช้งาน

| | |
|---------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <p>อุณหภูมิหน้าอุ่น</p> |  <p>กด ◀ จนกระทั่ง "OFF" (ปิด) ปรากฏ</p> <ul style="list-style-type: none"> • เมื่อตั้งค่า "OFF" (ปิด) ไฟ LED หน้าจะดับ |
| <p>อุณหภูมิฝารองนั่ง</p> |  <p>กด ◀ จนกระทั่ง "OFF" (ปิด) ปรากฏ</p> <ul style="list-style-type: none"> • เมื่อตั้งค่า "OFF" (ปิด) ไฟ LED ฝารองนั่งจะดับ |
| <p>อุณหภูมิลมเป่าแห้ง</p> |  |

● ถ้าการปรับอุณหภูมิไม่ทำให้ฝารองนั่งอุ่น → โปรดตรวจสอบว่าตั้งค่า "ENERGY SAVER" (ระบบประหยัดพลังงาน) เป็น "ON" (เปิด) หรือไม่ <หน้า 22>

ระบบประหยัดพลังงาน

ประเภท

ท่านสามารถเลือก “AUTO ENERGY SAVER” (ระบบประหยัดพลังงานอัตโนมัติ) หรือ “TIMER ENERGY SAVER” (ระบบประหยัดพลังงานแบบตั้งเวลา)

ในการประหยัดพลังงาน อุณหภูมิฝารองนั่งจะต่ำ (หรือ “OFF” (ปิด)) เมื่อระบบประหยัดพลังงานเป็น “OFF” (ปิด) อุณหภูมิจะอยู่ที่ระดับเดียวกัน

● “AUTO ENERGY SAVER” (ระบบประหยัดพลังงานอัตโนมัติ) จะใช้เวลาประมาณ 10 วันในการตรวจจับระยะเวลาที่ฝารองนั่งไม่ได้ใช้งานหรือใช้งานไม่บ่อย

| ประเภท | สถานการณ์ | เมื่อตั้งค่าระบบประหยัดพลังงาน | |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------|---|
| | | หน้าจอหลัก | |
| AUTO ENERGY SAVER (ระบบประหยัดพลังงานอัตโนมัติ) | <p>ท่านต้องการให้ Washlet ประหยัดพลังงานอัตโนมัติ</p> <p>Washlet จะตรวจจับระยะเวลาที่มีการใช้งานไม่บ่อย และลดอุณหภูมิฝารองนั่งลงโดยอัตโนมัติ</p> | | → |
| TIMER ENERGY SAVER (ระบบประหยัดพลังงานแบบตั้งเวลา) | <p>ท่านต้องการประหยัดพลังงานเฉพาะในช่วงระยะเวลาที่ตั้งค่าไว้ล่วงหน้าเท่านั้น (3 ชม./6 ชม./9 ชม.)</p> <p>เมื่อตั้งค่าเวลาแล้ว ฮีทเตอร์ฝารองนั่งและฮีทเตอร์น้ำอุ่นจะปิดโดยอัตโนมัติทุกวันตามเวลาเดิม</p> | | → |
| AUTO ENERGY SAVER (ระบบประหยัดพลังงานอัตโนมัติ) + TIMER ENERGY SAVER (ระบบประหยัดพลังงานแบบตั้งเวลา) | <p>ท่านต้องการประหยัดพลังงานอย่างมากโดยใช้ระบบประหยัดพลังงานอัตโนมัติควบคู่ไปกับระบบประหยัดพลังงานแบบตั้งเวลา</p> <p>เมื่อตั้งค่าทั้งระบบประหยัดพลังงานอัตโนมัติและระบบประหยัดพลังงานแบบตั้งเวลา ระบบประหยัดพลังงานอัตโนมัติจะทำงานเมื่อระบบประหยัดพลังงานแบบตั้งเวลาไม่ได้ทำงาน</p> | <p>เมื่อไม่ได้ตั้งค่าระบบประหยัดพลังงาน</p> | → |

● แม้ว่า ENERGY SAVER (ระบบประหยัดพลังงาน) จะเปิดใช้งาน (โดยฮีทเตอร์ฝารองนั่งตั้งค่าเป็น “Low” (ต่ำ) หรือ “OFF” (ปิด) หรือฮีทเตอร์น้ำอุ่นตั้งค่าเป็น “OFF” (ปิด)) ฝารองนั่งจะอุ่นขึ้นชั่วคราวเมื่อท่านนั่งลงไป (เพื่อให้ได้อุณหภูมิที่ตั้งค่าไว้ ฝารองนั่งจะใช้เวลาประมาณ 15 นาที และน้ำอุ่นจะใช้เวลาประมาณ 10 นาทีตามลำดับ)



| เมื่อระบบประหยัดพลังงานทำงาน | | | | | | | | |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|---------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|-------------------|---------|-----------------------------------|---------------------------|
| | ฮีทเตอร์ ฝารองนั่ง | ฮีทเตอร์น้ำอุ่น | AM 0 | 6 | 8 | PM 5 | 9 | 0 |
| | ต่ำ | ตั้งค่า อุณหภูมิ ^{*1} | ตัวอย่างเช่น: ใช้ไม่บ่อยในช่วงเวลาตั้งแต่ 21.00 น. ถึง 6.00 น. | | | | | |
| | | | อุณหภูมิต่ำ ^{*2} | ตั้งค่าอุณหภูมิ ^{*1} | | | | อุณหภูมิต่ำ ^{*2} |
| | ปิด | ปิด | ตัวอย่างเช่น: ตั้งค่าตั้งแต่ 8.00 น. ถึง 17.00 น. | | | | | |
| | | | ตั้งค่าอุณหภูมิ ^{*1} | | | | ตั้งค่าอุณหภูมิ ^{*1} | |
| | | | | | ปิด ^{*3} | | | |
| <ul style="list-style-type: none"> ● ในระหว่างที่ใช้ระบบประหยัดพลังงานอัตโนมัติ: ไฟ LED เดี่ยวกับระบบประหยัดพลังงานอัตโนมัติ (ดูข้างต้น) ● ในระหว่างที่ใช้ระบบประหยัดพลังงานแบบตั้งเวลา: ไฟ LED เดี่ยวกับระบบประหยัดพลังงานแบบตั้งเวลา (ดูข้างต้น) | ต่ำ | ตั้งค่า อุณหภูมิ ^{*1} | ตัวอย่างเช่น: เมื่อใช้ระบบประหยัดพลังงานแบบตั้งเวลาและระบบประหยัดพลังงานอัตโนมัติร่วมกัน | | | | | |
| | ปิด | ปิด | อุณหภูมิต่ำ ^{*2} | ตั้งค่า อุณหภูมิ ^{*1} | | | ตั้งค่า อุณหภูมิ ^{*1} | อุณหภูมิต่ำ ^{*2} |
| | | | | | ปิด ^{*3} | | | |

*1 การตั้งค่าอุณหภูมิหน้า 20

*2 ระยะเวลาเมื่อตั้งค่าฮีทเตอร์ฝารองนั่งเป็น "Low" (ต่ำ) ฮีทเตอร์น้ำอุ่นมีการ "ตั้งค่าอุณหภูมิ"


*3 ระยะเวลาเมื่อฮีทเตอร์ฝารองนั่งและฮีทเตอร์น้ำอุ่นเป็น "OFF" (ปิด)






ระบบประหยัดพลังงาน

วิธีการตั้งค่า

ตั้งค่าระบบประหยัดพลังงานแบบตั้งเวลาตอนที่ท่านต้องการเริ่มใช้งาน

1  กด [MENU] (เมนู)


2  ใช้  เพื่อเลือก "ENERGY SAVER" (ระบบประหยัดพลังงาน) แล้วกด [ENTER]



AUTO ENERGY SAVER
(ระบบประหยัดพลังงานอัตโนมัติ)

TIMER ENERGY SAVER
(ระบบประหยัดพลังงานแบบตั้งเวลา)

TURNING OFF ENERGY SAVER
(การปิดระบบประหยัดพลังงาน)




เมื่อตั้งค่าระบบประหยัดพลังงานแล้ว ไฟ LED ระบบประหยัดพลังงาน (สีเขียว) จะติดสว่าง



3





ใช้ เพื่อเลือก
“AUTO ENERGY SAVER”
(ระบบประหยัดพลังงาน
อัตโนมัติ)



4



ใช้ เพื่อเลือก
“ON/OFF” (เปิด/ปิด)
แล้วกด [ENTER]




(ย้อนกลับ กด → MENU)

การใช้งาน

3





ใช้ เพื่อเลือก
“TIMER SAVER”
(ระบบประหยัดพลังงาน
แบบตั้งเวลา)



4



ใช้ เพื่อเลือก
“3H/6H/9H/OFF”
(3 ชม./6 ชม./9ชม./ปิด)
แล้วกด [ENTER]



(ย้อนกลับ กด → MENU)

■ ในการเปลี่ยนเวลาของระบบประหยัดพลังงานแบบตั้งเวลา → ตั้งค่าระบบประหยัดพลังงานแบบตั้งเวลาอีกครั้งเมื่อท่านต้องการเริ่มต้น

เลือก “OFF” (ปิด) ในขั้นตอนที่ 4 ในแต่ละขั้นตอนข้างต้น แล้วกด [ENTER]




การบำรุงรักษา

⚠ คำเตือน




สับเบรกเกอร์บนแผงจ่ายไฟไปที่ OFF ทุกครั้ง ก่อนการทำความสะอาดหรือบำรุงรักษา (ถ้าไม่ปฏิบัติตามคำแนะนำอาจทำให้เกิดไฟดูดหรือการทำงานผิดปกติ ซึ่งทำให้เกิดความเสียหาย)

*** เพื่อความปลอดภัย ให้ปิดเบรกเกอร์บนแผงจ่ายไฟ แล้วจึงทำความสะอาดหรือบำรุงรักษา**



ห้ามใช้ผ้าแห้งหรือกระดาษชำระ กับชิ้นส่วนที่เป็นพลาสติก (อาจทำให้เสียหาย)




- * ยกเว้นเมื่อใช้ "การทำความสะอาดก้านฉีดชำระ"
- * เมื่อสับเบรกเกอร์บนแผงจ่ายไฟไปที่ "ON" แล้ว ฝาปิดชักโครกจะไม่เปิดอัตโนมัติเป็นเวลาประมาณ 10 ถึง 60 วินาที (เนื่องจากระบบกำลังเตรียมทำงาน) ให้เปิดและปิดด้วยตัวเอง

ฝารองนั่ง (ทุกวันโดยประมาณ)



ผ้านุ่มชุบน้ำ



- กระดาษชำระ
- ผ้าแห้ง
- แผ่นขัดไพลอน (อาจทำให้เสียหาย)

1

สับเบรกเกอร์บนแผงจ่ายไฟไปที่ OFF

2

ใช้ผ้านุ่มชุบน้ำหมาดๆ เช็ด

■ สำหรับคราบสกปรกมาก

- ใช้ผ้านุ่มชุบน้ำยาทำความสะอาดห้องครัวที่เป็นกลางแบบเจือจาง แล้วใช้ผ้านุ่มชุบน้ำเช็ด



- น้ำยาทำความสะอาดห้องครัวที่เป็นกลาง



- ทินเนอร์สี
- น้ำมันเบนซิน
- น้ำยาทำความสะอาดชนิดผง

3

สับเบรกเกอร์บนแผงจ่ายไฟไปที่ ON

- ไฟ LED แสดงการเปิด/ปิด ติดสว่าง

โปรดอ่าน!

- Washlet เป็นอุปกรณ์ไฟฟ้า ระวังอย่าให้น้ำไหลซึมเข้าภายในหรือทิ้งให้น้ำยาทำความสะอาดอยู่ภายในช่องว่างระหว่างส่วนบนและโถสุขภัณฑ์ (อาจทำให้ส่วนที่เป็นพลาสติกเสียหายหรือการทำงานผิดปกติ)
- เมื่อใช้น้ำยาทำความสะอาดห้องน้ำเพื่อทำความสะอาดชักโครก ให้ล้างออกภายใน 3 นาที และเปิดฝารองนั่งและฝาปิดชักโครกไว้
 - เช็ดน้ำยาทำความสะอาดที่หลงเหลืออยู่ในโถสุขภัณฑ์ออก (ถ้าละอองจากน้ำยาทำความสะอาดห้องน้ำเข้าไปในส่วนบน อาจทำให้เกิดการทำงานผิดปกติได้)
- ห้ามใช้แรงดันหรือดิ่งฝาครอบก้านฉีดชำระแรง ๆ (อาจทำให้เสียหายหรือการทำงานผิดปกติ)
- เช็ดพื้นผิวด้านหลังฝารองนั่งและยางรองที่ฝารองนั่งด้วยผ้านุ่มบิดหมาด ๆ (มิฉะนั้นสิ่งสกปรกที่ติดอยู่อาจทำให้สีของผลิตภัณฑ์เปลี่ยนได้)

โกสูกุ้งกิ้ง (ทุกวันโดยประมาณ)




- แปรงขัดห้องน้ำ
- น้ำยาทำความสะอาดสะอาดห้องน้ำที่เป็นกลาง
- น้ำยาทำความสะอาดชนิดกรดหรือชนิดด่างที่มีฤทธิ์แรง
- น้ำยาทำความสะอาดที่มีฤทธิ์กัดกร่อน
- น้ำยาทำความสะอาดที่มีฟลูออไรด์ (มีส่วนผสมของไฮโดรเจนฟลูออไรด์หรือแอมโมเนียมฟลูออไรด์)
- แปรงลวด
- แปรงขัดในลอนขัดถู

1 สับเบรกเกอร์บนแผงจ่ายไฟไปที่ OFF

2 ทำความสะอาดโดยใช้แปรงขัดห้องน้ำหรืออุปกรณ์ที่คล้ายกัน

■ ถ้าโกสูกุ้งกิ้ง

- ใช้ปัดมือหรือสิ่งของที่คล้ายกัน โดยให้มีระยะห่างอย่างน้อย 10 ซม. ระหว่างส่วนบนของโกและผิวหน้า ใช้อุปกรณ์ที่มีจำหน่ายที่ผลิตขึ้นมาสำหรับขจัดสิ่งอุดตันในโกสูกุ้งกิ้ง (อาจทำให้น้ำเสียเอ่อล้นและเกิดความเสียหายจากน้ำ)



■ ถ้าพื้นสกปรก

- ทำความสะอาดโดยใช้ผ้าบิดหมาดๆ (การไม่ทำความสะอาดพื้นอาจทำให้เกิดคราบเบื้อนหรือการกัดกร่อน)
- แนะนำให้หนึ่งเพื่อลดการกระเด็นจากการยึนและปัสสาวะ

3 สับเบรกเกอร์บนแผงจ่ายไฟไปที่ ON

- ไฟ LED แสดงการเปิด/ปิด ติดสว่าง

โปรดอ่าน!


- ห้ามใช้น้ำยาเคลือบกันน้ำ, น้ำยาทำความสะอาดกันคราบเบื้อน, สารเคลือบผิว หรือน้ำยาทำความสะอาดชักโครกแบบวางบนถัง/ในถัง ผลิตภัณฑ์ดังกล่าวจะไม่ทำลายผิวกระเบื้อง แต่อาจเคลือบผิวกระเบื้องและลดประสิทธิภาพของเทคโนโลยีป้องกันคราบเบื้อนในตัว

ตัวกรองระบบกำจัดกลิ่น (เดือนละครั้งโดยประมาณ)

1 สับเบรกเกอร์บนแผงจ่ายไฟไปที่ OFF

2 ถอดตัวกรองระบบกำจัดกลิ่นออก

- จับปุ่มแล้วดึงออกมา
- ห้ามใช้แรงดึงออกมา (อาจทำให้เสียหายหรือการทำงานผิดพลาด)



ตัวกรองระบบกำจัดกลิ่น

3 ใช้อุปกรณ์ เช่น แปรงสีฟันทำความสะอาด


- เมื่อล้างน้ำ ให้ทำให้แห้งก่อนประกอบกลับ



แปรงสีฟัน ฯลฯ

4 ติดตั้งตัวกรองระบบกำจัดกลิ่น

- ดันเข้าไปให้แน่นจนได้ยินเสียงดังคลิก



5 สับเบรกเกอร์บนแผงจ่ายไฟไปที่ ON

- ไฟ LED แสดงการเปิด/ปิด ติดสว่าง


การบำรุงรักษา

ระยะห่างระหว่างส่วนบนกับฝาปิดชักโครก (เดือนละครั้งโดยประมาณ)

สามารถถอดฝาปิดชักโครกออกได้เพื่อทำความสะอาดให้ทั่วถึง



ผ้าชุบน้ำ



กระดาดชำระ ฯลฯ (อาจทำให้เสียหาย)

1 สับเบรกเกอร์บนแผงจ่ายไฟไปที่ OFF

2 ถอดฝาปิดชักโครกออก

- (A) : ดึงด้านซ้ายออกมา
- ↓
- (B) : ถอดตัวยึดจากมุมแล้วดึงขึ้น
- ↓
- (C) : ถอดด้านขวา

3 ใช้ผ้าชุบน้ำหมาดๆ เช็ด

4 ติดตั้งฝาปิดชักโครกกลับที่เดิม

- (D) : ต่อส่วนหมุดและตัวยึดที่ด้านขวา
- ↓
- เอียงฝาปิดชักโครกไปข้างหน้าเล็กน้อย
- (A) : ขณะดึงออกทางด้านซ้าย
- ↓
- (E) : ติดตั้งโดยต่อส่วนยึดเข้ากับมุม
- * ระวังอย่าให้หนีบน้ำมือ


5 สับเบรกเกอร์บนแผงจ่ายไฟไปที่ ON

- ไฟ LED แสดงการเปิด/ปิด ติดสว่าง

6 เปิดและปิดฝาปิดชักโครกเพื่อตรวจสอบการติดตั้ง แล้วจึงติดตั้งส่วนบน

การถอดและการติดตั้งกลับ


ใช้มือทั้ง 2 ข้างจับ



ก้านฉีดชำระ (เดือนละครั้งโดยประมาณ)
 <ถ้าสังเกตเห็นสิ่งสกปรก (การทำความสะอาดก้านฉีดชำระ)>



ผ้านุ่มชุบน้ำ




กระดาษชำระ ฯลฯ
 (อาจทำให้เสียหาย)

1 ให้ก้านฉีดชำระยื่นออกมา

- ใช้ปุ่มด้านหลังรีโมทคอนโทรล
- (1) กด [MENU] (เมนู)
- (2) ใช้ เพื่อเลือก "CLEANING" (การทำความสะอาด)
กด [ENTER]
- (3) ใช้ เพื่อเลือก "WAND CLEANING MODE ON/OFF"
(เปิด/ปิดโหมดทำความสะอาดก้านฉีดชำระ)
กด [ENTER]
- ก้านฉีดชำระจะยื่นออกมาและพ่นน้ำเพื่อชำระล้าง
- ก้านฉีดชำระจะกลับเข้าที่เดิมโดยอัตโนมัติหลังจากประมาณ 5 นาที



2 ใช้ผ้านุ่มชุบน้ำหมาดๆ เช็ด

- ห้ามออกแรงดึง, ดัน หรือกดก้านฉีดชำระ
 (อาจทำให้เสียหายหรือการทำงานผิดปกติ)



3 กด [STOP] (หยุด) ที่ด้านหน้ารีโมทคอนโทรล

- ก้านฉีดชำระกลับเข้าที่เดิม



การบำรุงรักษา

วาล์วระบายตัวกรองน้ำ (ทุก 6 เดือนโดยประมาณ) <ถ้าท่านคิดว่าแรงดันน้ำอ่อนลง>


1 ปิดวาล์วน้ำ

- น้ำจะหยุดไหล

⚠️ ข้อควรระวัง



ห้ามถอดวาล์วระบายตัวกรองน้ำขณะที่วาล์วน้ำเปิดอยู่
(มิฉะนั้น น้ำอาจรั่วซึมออกมา)



2 ให้ก้านฉีดชำระยื่นออกมา


- ใช้ปุ่มด้านหลังรีโมทคอนโทรล

- (1) กด [MENU] (เมนู)
- (2) ใช้ เพื่อเลือก "CLEANING" (การทำความสะอาด)
กด [ENTER]
- (3) ใช้ เพื่อเลือก "WAND CLEANING MODE ON/OFF" (เปิด/ปิดโหมดทำความสะอาดก้านฉีดชำระ)
กด [ENTER] เพื่อให้ก้านฉีดชำระยื่นออกมา
กด [ENTER] อีกครั้งเพื่อให้ก้านฉีดชำระกลับที่เดิม
(ปล่อยแรงดันออกจากท่อน้ำ)

3 สับเบรกเกอร์บนแผงจ่ายไฟไปที่ OFF

4 ถอดฝาครอบและวาล์วระบายตัวกรองน้ำออก

- ใช้ไขควงปากแบนไขแล้วดึงออกมา




5 ใช้อุปกรณ์ เช่น แปรงสีฟัน ทำความสะอาด

- และขจัดฝุ่นละอองออกจากด้านในช่องวาล์วระบายตัวกรองน้ำ

6 ติดตั้งวาล์วระบายตัวกรองน้ำและฝาครอบกลับที่เดิม


- ใส่วาล์วระบายตัวกรองน้ำเข้าไป แล้วใช้ไขควงปากแบนขันให้แน่น



7 สับเบรกเกอร์บนแผงจ่ายไฟไปที่ ON

- ไฟ LED แสดงการเปิด/ปิด ติดสว่าง

8 เปิดวาล์วน้ำ



การบำรุงรักษา

ตัวกรองน้ำ (โถสุขภัณฑ์) (ทุก 6 เดือนโดยประมาณ)


1 ปิดวาล์วน้ำ

- น้ำจะหยุดไหล

⚠️ ข้อควรระวัง



ห้ามถอดตัวกรองน้ำขณะที่วาล์วน้ำเปิดอยู่
(มิฉะนั้น น้ำอาจรั่วซึมออกมา)



เครื่องมือที่ใช้เปิด/ปิด
หรือไขควงปากแบน

2 ให้ก้านฉีดชำระยื่นออกมา


- ใช้ปุ่มด้านหลังรีโมทคอนโทรล

- (1) กด [MENU] (เมนู)
- (2) ใช้ เพื่อเลือก "CLEANING" (การทำความสะอาด)
กด [ENTER]
- (3) ใช้ เพื่อเลือก "WAND CLEANING MODE ON/OFF" (เปิด/ปิดโหมดทำความสะอาดก้านฉีดชำระ)
กด [ENTER] เพื่อให้ก้านฉีดชำระยื่นออกมา
กด [ENTER] อีกครั้งเพื่อให้ก้านฉีดชำระกลับที่เดิม
(ปล่อยแรงดันออกจากท่อน้ำ)

3 สับเบรกเกอร์บนแผงจ่ายไฟไปที่ OFF

4 ไขฝาครอบตัวกรองน้ำเพื่อถอดตัวกรองน้ำออกมา

- ใช้เครื่องมือที่ใช้เปิด/ปิด




เครื่องมือที่ใช้
เปิด/ปิด

ตัวกรองน้ำ ฝาครอบ

5 ถอดตัวกรองน้ำออกจากที่ครอบ แล้วใช้แปรงสีฟันหรือสิ่งที่คล้ายกันทำความสะอาด

- ห้ามใช้น้ำยาทำความสะอาด
- ห้ามใช้แรงกับตัวกรองน้ำ (อาจทำให้เสียรูปได้)
- เปลี่ยนตัวกรองเมื่อสกปรกมากหรืออุดตัน




แปรงสีฟัน ฯลฯ


6 ประกอบตัวกรองน้ำเข้ากับฝาครอบ




- 7** ติดตั้งฝาครอบตัวกรองน้ำเข้ากับตำแหน่งเดิม แล้วใช้เครื่องมือที่ใช้เปิด/ปิดขันให้แน่น เครื่องมือที่ใช้เปิด/ปิด



- 8** เปิดวาล์วน้ำ
- ตรวจสอบว่าไม่มีการรั่วซึมในวาล์วน้ำหรือการเชื่อมต่อกับระบบท่อ




- 9** สับเบรกเกอร์บนแผงจ่ายไฟไปที่ ON
- ไฟ LED แสดงการเปิด/ปิด ติดสว่าง



การเปลี่ยนการตั้งค่า

รายการการตั้งค่า



| | | ประเภทการตั้งค่า |
|-------------------|--------------------------------------------|-------------------------------------------------|
| การทำงานอัตโนมัติ | ระบบชำระล้างอัตโนมัติ | ระบบชำระล้างอัตโนมัติ |
| | | ระยะเวลาการชำระล้างอัตโนมัติ |
| | ระบบเปิด/ปิดอัตโนมัติ | ระบบเปิด/ปิดอัตโนมัติ |
| | | ระยะเวลาการปิดอัตโนมัติ |
| | | ระยะเวลาการเปิดอัตโนมัติ |
| | | SEAT/LID (ฝารองนั่ง/ฝาปิด) |
| | การทำความสะอาด | PRE-MIST (ระบบชำระล้าง โถสุขภัณฑ์ก่อนการใช้งาน) |
| | | DEODORIZER (ระบบกำจัดกลิ่น) |
| การตั้งค่าอื่นๆ | เสียงเตือน | |
| | การล๊อคการตั้งค่าระบบป้องกันการเป็นน้ำแข็ง | |
| | การตั้งค่าการล๊อค | |
| | การตั้งค่าการใช้งานส่วนบุคคล | |




| | การตั้งค่าที่ใช้งานได้ ตัวหนา: ค่าเริ่มต้น | หน้าการตั้งค่า อ้างอิง |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|---------------------------|
| <ul style="list-style-type: none"> การตั้งค่าให้ทำความสะอาดโอ้อัดโนมัติ | ON/OFF | หน้า 36 |
| <ul style="list-style-type: none"> การเปลี่ยนระยะเวลาการชำระล้างอัดโนมัติ | 5SEC/10SEC/15SEC | |
| <ul style="list-style-type: none"> การตั้งค่าการเปิดฝาสุขภัณฑ์อัดโนมัติ | ON/OFF | หน้า 38 |
| <ul style="list-style-type: none"> การเปลี่ยนระยะเวลาการปิดฝารองนั่ง/ฝาปิดแบบอัดโนมัติ | 25SEC/90SEC | |
| <ul style="list-style-type: none"> การเปลี่ยนระยะเวลาการเปิดฝาปิด/ฝารองนั่งอัดโนมัติหลังจากปิดด้วยมือ | 15SEC/30SEC/90SEC | หน้า 40 |
| <ul style="list-style-type: none"> การเปิดและปิดฝาปิดอัดโนมัติ/ การเปิดและปิดฝารองนั่งและฝาปิดอัดโนมัติ | LID/SEAT · LID | |
| <ul style="list-style-type: none"> การตั้งค่าการฟลวอองน้ำในโอ้อัดโนมัติ | ON/OFF | หน้า 42 |
| <ul style="list-style-type: none"> การตั้งค่าระบบกำจัดกลิ่นอัดโนมัติเมื่อนั่งบนฝารองนั่ง | ON/OFF | |
| <ul style="list-style-type: none"> การตั้งค่าการส่งเสียงเตือน | ON/OFF | หน้า 44 |
| <ul style="list-style-type: none"> การตั้งค่าการปล่อยน้ำภายในโถและส่วนบนแบบอัดโนมัติเป็นระยะๆ เพื่อป้องกันการเป็นน้ำแข็ง | ON/OFF | |
| <ul style="list-style-type: none"> การกำหนดการล๊อคการตั้งค่า | ON / OFF | หน้า 46 |
| <ul style="list-style-type: none"> การกำหนดการตั้งค่าการใช้งานส่วนบุคคล | ON/OFF | |





การเปลี่ยนการตั้งค่า



ระบบชำระล้างอัตโนมัติ

1 MENU กด [MENU] (เมนู)

2 ใช้  เพื่อเลือก "AUTO FUNCTIONS" (การทำงานอัตโนมัติ) แล้วกด [ENTER]



3 ใช้  เพื่อเลือก "AUTO FLUSH" (ระบบชำระล้างอัตโนมัติ) แล้วกด [ENTER]




การตั้งค่าให้ทำความสะอาดโถอัตโนมัติหรือไม่

AUTO FLUSH
(ระบบชำระล้างอัตโนมัติ)

การเปลี่ยนระยะเวลาก่อนชำระล้างอัตโนมัติ

AUTO FLUSH WAITING TIME
(ระยะเวลาการชำระล้างอัตโนมัติ)



รายการที่ปรากฏบนจอแสดงผล

1. AUTO FLUSH (ระบบชำระล้างอัตโนมัติ)
2. AUTO FLUSH WAITING TIME (ระยะเวลาการชำระล้างอัตโนมัติ)



4






ใช้ เพื่อเลือก
“AUTO FLUSH”
(ระบบชำระล้างอัตโนมัติ)



5



ใช้ เพื่อเลือก
“ON/OFF” (เปิด/ปิด)
แล้วกด [ENTER]



(ย้อนกลับ กด → MENU)

4





ใช้ เพื่อเลือก
“AUTO FLUSH WAITING
TIME” (ระยะเวลาการ
ชำระล้างอัตโนมัติ)



5



ใช้ เพื่อเลือก
“5 SEC/10 SEC/
15 SEC” (5 วินาที/
10 วินาที/15 วินาที)
แล้วกด [ENTER]



(ย้อนกลับ กด → MENU)





การเปลี่ยนการตั้งค่า



ระบบเปิด/ปิดอัตโนมัติ

1 MENU กด [MENU] (เมนู)

2 ใช้  เพื่อเลือก "AUTO FUNCTIONS" (การทำงานอัตโนมัติ) แล้วกด [ENTER]



3 ใช้  เพื่อเลือก "AUTO OPEN/CLOSE" (ระบบเปิด/ปิดอัตโนมัติ) แล้วกด [ENTER]




การตั้งค่าว่าจะให้เปิด/ปิดฝาสุขภัณฑ์แบบอัตโนมัติหรือไม่

AUTO OPEN/CLOSE
(ระบบเปิด/ปิดอัตโนมัติ)

การเปลี่ยนระยะเวลาก่อนการปิดฝาปิดหนึ่ง/ฝารองหนึ่งแบบอัตโนมัติ

AUTO CLOSE WAITING TIME
(ระยะเวลาการปิดอัตโนมัติ)



รายการที่ปรากฏบนจอแสดงผล


1. AUTO OPEN/CLOSE (ระบบเปิด/ปิดอัตโนมัติ)
2. AUTO CLOSE WAITING TIME (ระยะเวลาการปิดอัตโนมัติ)
3. AUTO OPEN WAITING TIME (ระยะเวลาการเปิดอัตโนมัติ)
4. SEAT/LID (ฝารองหนึ่ง/ฝาปิด)



4





ใช้ เพื่อเลือก
“AUTO OPEN/CLOSE”
(ระบบเปิด/ปิดอัตโนมัติ)



5




ใช้ เพื่อเลือก
“ON/OFF” (เปิด/ปิด)
แล้วกด [ENTER]



4





ใช้ เพื่อเลือก
“AUTO CLOSE WAITING
TIME” (ระยะเวลาการปิด
อัตโนมัติ)



5



ใช้ เพื่อเลือก
“25SEC/30SEC”
(25 วินาที/90 วินาที)
แล้วกด [ENTER]^{*1}



*1 เมื่อตั้งค่าไว้ที่ 25 วินาที ฝาปิด/ฝาครอบจะยังไม่เปิดแบบอัตโนมัติเป็นเวลา 15 วินาทีหลังการปิดแบบอัตโนมัติ





การเปลี่ยนการตั้งค่า



ระบบเปิด/ปิดอัตโนมัติ

1 MENU กด [MENU] (เมนู)

2 ใช้  เพื่อเลือก "AUTO FUNCTIONS" (การทำงานอัตโนมัติ) แล้วกด [ENTER]



3 ใช้  เพื่อเลือก "AUTO OPEN/CLOSE" (ระบบเปิด/ปิดอัตโนมัติ) แล้วกด [ENTER]




การเปลี่ยนระยะเวลาการเปิดแบบอัตโนมัติ (เมื่อเปิดด้วยตัวเอง)

AUTO OPEN WAITING TIME
(ระยะเวลาการเปิดอัตโนมัติ)

การเปิดและปิดเฉพาะฝาปิดแบบอัตโนมัติ/ การเปิดและปิดฝารองนั่งและฝาปิดแบบอัตโนมัติ

SEAT/LID
(ฝารองนั่ง/ฝาปิด)



รายการที่ปรากฏบนจอแสดงผล


1. AUTO OPEN/CLOSE (ระบบเปิด/ปิดอัตโนมัติ)
2. AUTO CLOSE WAITING TIME (ระยะเวลาการปิดอัตโนมัติ)
3. AUTO OPEN WAITING TIME (ระยะเวลาการเปิดอัตโนมัติ)
4. SEAT/LID (ฝารองนั่ง/ฝาปิด)



4






ใช้ เพื่อเลือก
"AUTO OPEN
WAITING TIME"
(ระยะเวลาการเปิดอัตโนมัติ)



5



ใช้ เพื่อเลือก
"15 SEC/30 SEC/90 SEC"
(15 วินาที/30 วินาที/
90 วินาที)
แล้วกด [ENTER]




(ย้อนกลับ กด → MENU)

4






ใช้ เพื่อเลือก
"SEAT/LID"
(ฝารองนั่ง/ฝาปิด)



5



ใช้ เพื่อเลือก
"LID/SEAT·LID"
(ฝาปิด/ฝารองนั่ง)
แล้วกด [ENTER]



(ย้อนกลับ กด → MENU)





การเปลี่ยนการตั้งค่า


การทำความสะอาด

1 MENU กด [MENU] (เมนู)

2 ใช้  เพื่อเลือก "AUTO FUNCTIONS" (การทำงานอัตโนมัติ) แล้วกด [ENTER]



3 ใช้  เพื่อเลือก "CLEANING" (การทำความสะอาด) แล้วกด [ENTER]




ตั้งค่าว่าจะให้พ่นละอองน้ำในโกโดยอัตโนมัติหรือไม่

PRE-MIST
(ระบบชำระล้าง
โถสุขภัณฑ์
ก่อนการใช้งาน)

ตั้งค่าว่าจะให้กำจัดกลิ่นแบบอัตโนมัติหลังการใช้งานหรือไม่

DEODORIZER
(ระบบกำจัดกลิ่น)




รายการที่ปรากฏบนจอแสดงผล

1. PRE-MIST (ระบบชำระล้างโถสุขภัณฑ์ก่อนการใช้งาน)
2. DEODORIZER (ระบบกำจัดกลิ่นไม่พึงประสงค์)

4







ใช้  เพื่อเลือก
“PRE-MIST” (ระบบชำระล้าง
โถสุขภัณฑ์ก่อนการใช้งาน)



5



ใช้  เพื่อเลือก
“ON/OFF” (เปิด/ปิด)
แล้วกด [ENTER]



(ย้อนกลับ กด → MENU)

4






ใช้  เพื่อเลือก
“DEODORIZER”
(ระบบกำจัดกลิ่น)



5



ใช้  เพื่อเลือก
“ON/OFF” (เปิด/ปิด)
แล้วกด [ENTER]





(ย้อนกลับ กด → MENU)

การเปลี่ยนการตั้งค่า

การตั้งค่าอื่นๆ

1 MENU กด [MENU] (เมนู)

2 ใช้  เพื่อเลือก "OTHER SETTINGS" (การตั้งค่าอื่นๆ) แล้วกด [ENTER]




ตั้งค่าว่าจะให้ส่งเสียงเตือนหรือไม่

BEEP
(เสียงเตือน)

การตั้งค่าให้ปล่อยน้ำภายในตู้และส่วนบนแบบอัตโนมัติเป็นระยะๆ เพื่อป้องกันการเป็นน้ำแข็ง (หน้า 50)

ANTI FREEZING
(ระบบป้องกันการเป็นน้ำแข็ง)



รายการที่ปรากฏบนจอแสดงผล

1. BEEP (เสียงเตือน)
2. ANTI FREEZING (ระบบป้องกันการเป็นน้ำแข็ง)
3. SETTING LOCK (การล็อคการตั้งค่า)
4. PERSONAL SETTING LOCK (การตั้งค่าการใช้งานส่วนบุคคล)



4





ใช้ เพื่อเลือก
“BEEP” (เสียงเตือน)



5



ใช้ เพื่อเลือก
“ON/OFF” (เปิด/ปิด)
แล้วกด [ENTER]




(ย้อนกลับ กด → MENU)

4





ใช้ เพื่อเลือก
“ANTI FREEZING” (ระบบ
ป้องกันการเป็นน้ำแข็ง)



5



ใช้ เพื่อเลือก
“ON/OFF” (เปิด/ปิด)
แล้วกด [ENTER]



(ย้อนกลับ กด → MENU)





การเปลี่ยนการตั้งค่า

การตั้งค่าอื่นๆ

1 MENU กด [MENU] (เมนู)

2 ใช้  เพื่อเลือก "OTHER SETTINGS" (การตั้งค่าอื่นๆ) แล้วกด [ENTER]




ตั้งค่าว่าจะให้ใช้การล็อคการตั้งค่าหรือไม่

SETTING LOCK
(การล็อคการตั้งค่า)

ตั้งค่าว่าจะให้ใช้การล็อคการตั้งค่าส่วนบุคคลหรือไม่

PERSONAL SETTING LOCK
(การตั้งค่าการใช้งานส่วนบุคคล)



รายการที่ปรากฏบนจอแสดงผล


1. BEEP (เสียงเตือน)
2. ANTI FREEZING (ระบบป้องกันการเป็นน้ำแข็ง)
3. SETTING LOCK (การล็อคการตั้งค่า)
4. PERSONAL SETTING LOCK (การตั้งค่าการใช้งานส่วนบุคคล)



3





ใช้ เพื่อเลือก
“SETTING LOCK”
(ล๊อคการตั้งค่า)



4



ใช้ เพื่อเลือก
“ON/OFF” (เปิด/ปิด)
แล้วกด [ENTER]



5

ตรวจสอบหน้าจอที่ปรากฏ



วิธีการยกเลิก:

กดปุ่ม [ENTER] ค้างไว้ 2 วินาที
หรือนานกว่านั้น


* หากท่านต้องการล๊อคอีกครั้งหลังจากยกเลิกให้ตั้งค่าใหม่
อีกครั้ง

หน้าจอแสดงผลเมื่อล๊อคการตั้งค่า

3






ใช้ เพื่อเลือก
“PERSONAL SETTING
LOCK” (การตั้งค่า
การใช้งานส่วนบุคคล)



4



ใช้ เพื่อเลือก
“ON/OFF” (เปิด/ปิด)
แล้วกด [ENTER]



(ย้อนกลับ กด → MENU)





สิ่งที่ต้องทำ

หากน้ำไม่ไหลเนื่องจากไฟดับ (ไม่เกี่ยวกับการหยุดจ่ายน้ำ)


■ ท่านสามารถชำระล้างด้วยก้านจับ (เพื่อชำระล้างในกรณีที่ไฟดับ)

1 ดึงก้านจับที่อยู่ทางด้านขวาของสุขภัณฑ์



2 ดึงก้านจับลงค้างไว้
ประมาณ 4 วินาทีหรือนานกว่านั้น

- ดึงก้านจับเพื่อชำระล้าง เมื่อการชำระล้างเสร็จสิ้น (ใช้เวลาประมาณ 4 วินาที) ให้ปล่อยก้านจับ
- * ท่านจะไม่สามารถชำระล้างได้ขณะที่น้ำไหลเข้าถังเก็บน้ำ (ใช้เวลาสูงสุดประมาณ 60 วินาที) รอประมาณ 60 วินาที แล้วชำระล้างซ้ำอีกครั้ง



ดึงค้างไว้ประมาณ 4 วินาที
หรือนานกว่านั้น

3 ปล่อยก้านจับกลับไปตำแหน่งเดิม


โปรดอ่าน!

- เมื่อไฟติดให้ชำระล้างซ้ำอีกครั้ง (เพื่อป้องกันสิ่งปฏิกูลค้างอยู่ในท่อน้ำทิ้ง)

หากน้ำไม่ไหลเนื่องจากมีการหยุดจ่ายน้ำ

1 ให้ใช้ถังเพื่อเทน้ำลงชักโครก

2 หากระดับน้ำต่ำลงหลังจากเทน้ำชำระล้าง
ให้เติมน้ำเพิ่ม
เพื่อป้องกันกลิ่นไม่พึงประสงค์




โปรดอ่าน!

- หากน้ำไม่ไหล ให้ตั้งค่า "AUTO FLUSH" (ระบบชำระล้างอัตโนมัติ) ไปที่ "OFF" (ปิด) (หน้า 36)
- เมื่อน้ำไหลให้ชำระล้างซ้ำอีกครั้ง (เพื่อป้องกันสิ่งปฏิกูลค้างอยู่ในท่อน้ำทิ้ง)

หากท่านไม่สามารถใช้รีโมทคอนโทรลได้


- ท่านสามารถชำระล้างได้โดยใช้ปุ่มบนหน้าจอหลัก



- แบตเตอรี่อาจจะหมด
ให้เปลี่ยนแบตเตอรี่

- การเปลี่ยนแบตเตอรี่

- 1 สับเบรกเกอร์บนแผงจ่ายไฟไปที่ OFF
 - ไฟ LED แสดงการเปิด/ปิด ดับลง
- 2 นำรีโมทคอนโทรลออกจากที่แขวน (หน้า 12)
- 3 เปิดฝาครอบแล้วเปลี่ยนแบตเตอรี่ AA (หน้า 12)
- 4 ติดตั้งรีโมทคอนโทรลในที่แขวน
- 5 สับเบรกเกอร์บนแผงจ่ายไฟไปที่ ON
 - ไฟ LED แสดงการเปิด/ปิด ติดสว่าง



โปรดอ่าน!

- การตั้งค่า "ON"/"OFF" (เปิด/ปิด) ของฟังก์ชันต่างๆ เช่น ฟังก์ชันประหยัดพลังงาน อาจถูกยกเลิกเมื่อเปลี่ยนแบตเตอรี่ให้ตั้งค่าซ้ำอีกครั้ง

สิ่งที่ต้องทำ

การป้องกันความเสียหายจากน้ำที่เป็นน้ำแข็ง

เมื่ออุณหภูมิโดยรอบลดลงถึง 0°C หรือต่ำกว่า ให้ใช้มาตรการป้องกันน้ำเป็นน้ำแข็ง

โปรดอ่าน!

- เมื่ออุณหภูมิโดยรอบลดลงถึง 0°C หรือต่ำกว่า ห้ามใช้ระบบประหยัดพลังงาน (เพราะอาจทำให้เกิดความเสียหายต่อผลิตภัณฑ์ได้)
- ให้เพิ่มอุณหภูมิในห้องน้ำหรือใช้วิธีป้องกันน้ำเป็นน้ำแข็งเพื่อให้อุณหภูมิโดยรอบไม่ลดลงต่ำกว่า 0°C
- ก่อนเริ่มใช้งาน ให้ตั้งค่า "AUTO FLUSH" (ระบบชำระล้างอัตโนมัติ) (หน้า 36) และ "AUTO OPEN/CLOSE" (ระบบเปิด/ปิดอัตโนมัติ) (หน้า 38) ไปที่ "OFF" (ปิด)

วิธีการป้องกันความเสียหายจากน้ำที่เป็นน้ำแข็ง (โหมตไดนามิก)

ระบบจะปล่อยน้ำในโถและส่วนบนโดยอัตโนมัติตามเวลาที่กำหนดเป็นระยะๆ เพื่อป้องกันการเป็นน้ำแข็ง

■ วิธีการตั้งค่า (หน้า 44)


- เปลี่ยนค่า "ANTI FREEZING" (ระบบป้องกันการเป็นน้ำแข็ง) ไปที่ "ON" (เปิด) ด้วยรีโมทคอนโทรล

เมื่อตั้งค่า ANTI FREEZING (ระบบป้องกันการเป็นน้ำแข็ง) ไว้ที่ ON (เปิด) ระบบจะทำงานดังนี้

- ไฟ LED แสดงการเปิด/ปิด กระพริบ
- สุขภัณฑ์จะปล่อยน้ำเองตามรอบทุกๆ 5 นาที
- ระบบจะปล่อยน้ำประมาณ 50 มล. บริเวณก้านฉีดชำระทุกๆ 5 นาที (ก้านฉีดชำระยังอยู่ที่เดิม)

สุขภัณฑ์จะปล่อยน้ำ
เองตามรอบทุกๆ
5 นาที

ระบบจะปล่อยน้ำบริเวณก้านฉีดชำระ
ทุกๆ 5 นาที



เมื่อไม่ใช้งานเป็นเวลานาน

หากสุขภัณฑ์อยู่ในบริเวณที่ท่านไม่ได้ใช้งานเป็นเวลานาน ให้ระบายน้ำออก

(น้ำในถังเก็บน้ำอาจสกปรกและทำให้ผิวหนังระคายเคืองหรือเกิดปัญหาอื่นๆ)

(น้ำอาจเป็นน้ำแข็งและทำให้ผลิตภัณฑ์เสียหายได้)

กรณีที่น้ำเป็นน้ำแข็ง

น้ำในสุขภัณฑ์อาจเป็นน้ำแข็งได้ในกรณีที่ไม่ได้ใช้งานเป็นเวลานาน ให้ใช้วิธีป้องกันน้ำเป็นน้ำแข็ง

- การป้องกันความเสียหายจากน้ำที่เป็นน้ำแข็ง (ดูด้านบน)

กรณีที่น้ำไม่เป็นน้ำแข็ง

1

ปิดวาล์วน้ำ

- น้ำจะหยุดไหล

2

กด [FULL FLUSH] (การชำระล้างแบบ


ใช้น้ำมาก) บนรีโมทคอนโทรล

(ปล่อยน้ำเพื่อชำระล้าง)

⚠️ ข้อควรระวัง





ห้ามถอดวาล์วระบายตัวกรองน้ำขณะที่วาล์วน้ำเปิดอยู่
(มิฉะนั้น น้ำอาจรั่วซึมออกมา)



กรณีที่น้ำไม่เป็นน้ำแข็ง (ต่อ)

3


ระบายน้ำออกจากท่อ

- (1) ยึดก้านฉีดชำระออก
 - กดปุ่มที่อยู่ด้านหลังรีโมทคอนโทรล
 1. กด [MENU] (เมนู)
 2. ใช้  เพื่อเลือก "CLEANING" (การทำความสะอาด)
กด [ENTER]
 3. ใช้  เพื่อเลือก "WAND CLEANING MODE ON/OFF" (เปิด/ปิดโหมดทำความสะอาดก้านฉีดชำระ)
กด [ENTER] เพื่อให้ก้านฉีดชำระยื่นออกมา
 - จับก้านฉีดชำระที่ยื่นออกมาไว้จนกว่าจะไม่มีน้ำไหลออกมารอบๆ ก้านฉีดชำระ
 กด [ENTER] อีกครั้งเพื่อให้ก้านฉีดชำระกลับที่เดิม (ปล่อยแรงดันออกจากท่อหน้า)
- (2) ถอดปลั๊กไฟ
- (3) ถอดฝาปิดและวาล์วระบายตัวกรองน้ำออก (หน้า 30 ข้อ 4)
- (4) หลังระบายน้ำออก ใส่วาล์วระบายตัวกรองน้ำกลับเข้าไป (หน้า 31 ข้อ 6)
 - อย่าเพิ่งใส่ฝาปิด

4


ถอดปลั๊กระบายน้ำออก

- น้ำจะไหลออกจากบริเวณรอบก้านฉีดชำระ (ประมาณ 90 วินาที)



5

ติดตั้งปลั๊กระบายน้ำและฝาปิดกลับเข้าไปอีกครั้ง



- ใส่สารต้านการเยือกแข็งลงในน้ำที่เหลืออยู่ในโถเพื่อป้องกันน้ำเป็นน้ำแข็ง (ห้ามกดชำระล้างสารต้านการเยือกแข็ง ให้เก็บทิ้งก่อนใช้งานสุขภัณฑ์)
- ก่อนการใช้งาน Washlet อีกครั้ง
 - ต้องเติมน้ำกลับเข้าไปในสุขภัณฑ์ (ดูด้านล่าง)

การเติมน้ำ

1

เปิดวาล์วน้ำ

- ตรวจสอบว่าไม่มีน้ำรั่วจากท่อหรือส่วนบน

2

หากไฟยังไม่ติด

สับเบรกเกอร์บนแผงจ่ายไฟไปที่ ON


3

ปล่อยน้ำจากก้านฉีดชำระ

- (1) กดที่ด้านขวาของฝารองนั่งลง
- (2) กด [REAR] (ด้านหลัง) บนรีโมทคอนโทรลเพื่อปล่อยน้ำจากก้านฉีดชำระประมาณ 2 นาที (ประมาณ 1 นาทีน้ำจะไหลออกมา ร่องน้ำที่ไหลออกมาด้วยถ้วยกระดาษหรืออุปกรณ์อื่นๆ)

■ หากน้ำที่ค้างอยู่เป็นน้ำแข็งและไม่ไหลออกมา

- ให้เพิ่มอุณหภูมิในห้องน้ำ และใช้ผ้าชุบน้ำอุ่นวางบนท่อน้ำเข้า และวาล์วเปิด-ปิดน้ำ



อ้างอิง


การแก้ไขปัญหา

เบื้องต้นให้ปฏิบัติตามวิธีที่อธิบายไว้ในหน้าที่ 53-58 หากยังไม่สามารถแก้ไขปัญหาได้ ให้ปรึกษาผู้ติดตั้ง ผู้ขาย หรือติดต่อรายชื่อบริษัทที่ด้านหลังของคู่มือนี้

ในกรณีต่อไปนี ให้สับเบรกเกอร์บนแผงจ่ายไฟไปที่ OFF แล้วสับเบรกเกอร์กลับอีกครั้ง

หากอาการเดิมยังปรากฏอยู่ ให้ขอคำปรึกษาจากรายชื่อบริษัทที่ด้านหลังของคู่มือนี้

ไฟ LED ทุกดวงกะพริบ



* ท่านไม่สามารถชำระล้างได้จนกว่าไฟจะหยุดกะพริบ ให้ปฏิบัติตาม "หากน้ำไม่ไหลเนื่องจากไฟดับ" (หน้า 48) เมื่อท่านต้องการชำระล้าง


⚠️ ข้อควรระวัง

! หากน้ำรั่วให้ปิดวาล์วน้ำ


โปรดตรวจสอบเบื้องต้นดังนี้

ไฟ LED แสดงการเปิด/ปิด สว่างหรือไม่

- **ไฟ LED แสดงการเปิด/ปิดบนจอแสดงผลหลักกะพริบหรือไม่**
→ "ANTI FREEZING" (ระบบป้องกันน้ำเป็นน้ำแข็ง) ตั้งค่าไว้ที่ "ON" (เปิด) (หน้า 44, 50)



- **เบรกเกอร์บนแผงจ่ายไฟเปิดอยู่หรือไม่**
→ ตรวจสอบว่าไฟดับหรือสับเบรกเกอร์ไว้ที่ "OFF" (ปิด) หรือไม่





ไฟ LED ระบบประหยัดพลังงาน สว่างหรือไม่

- **หากไฟ LED สว่างแสดงว่าระบบประหยัดพลังงาน (หน้า 22) กำลังทำงานอยู่**
ตั้งอุณหภูมิฝารองนั่งอาจลดลง หรือเครื่องทำน้ำอุ่นและเครื่องปรับอุณหภูมิฝารองนั่งอาจปิดอยู่



รีโมทคอนโทรลใช้งานได้หรือไม่

- **แบตเตอรี่รีโมทคอนโทรลหมดหรือไม่**
→ เปลี่ยนแบตเตอรี่ (หน้า 49)
- **มีสิ่งกีดขวางตัวรับ/ส่งสัญญาณของรีโมทคอนโทรลหรือไม่**
→ กำจัดตัวกั้น, สิ่งสกปรก, ละอองน้ำ หรือสิ่งกีดขวางอื่นๆ ออกไป





ระบบทำความสะอาดด้านหลัง, ด้านหลังแบบนุ่มนวล, ด้านหน้า และก้านฉีดชำระ

| ปัญหา | โปรดตรวจสอบ | หน้าอ้างอิง |
|--------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ก้านฉีดชำระไม่ยื่นออกมา (หรือน้ำไม่ไหล) | <ul style="list-style-type: none"> ● ท่านนั่งบนสุขภัณฑ์เป็นเวลา 2 ชม. หรือนานกว่านั้นหรือไม่ (หากใช่ ระบบจะหยุดทำงานเพื่อความปลอดภัย) <ul style="list-style-type: none"> → ลุกขึ้นแล้วนั่งใช้งานอีกครั้ง | - |
| | <ul style="list-style-type: none"> ● หากแรงดันน้ำลดลงอย่างเห็นได้ชัด เช่น น้ำถูกดึงไปใช้ที่อื่นหรือน้ำไม่ไหล ระบบจะหยุดทำงานเพื่อความปลอดภัย <ul style="list-style-type: none"> → สับเบรกเกอร์บนแผงจ่ายไฟไปที่ OFF แล้วรอประมาณ 10 วินาทีแล้วสับเบรกเกอร์กลับอีกครั้ง หากอาการเดิมยังปรากฏอยู่ → เครื่องอาจจะเสีย ให้ขอคำปรึกษาจากรายชื่อที่ระบุไว้ที่ด้านหลังของคู่มือนี้ | - |
| | <ul style="list-style-type: none"> ● สวิตช์ฝารองนั่งจะไม่ทำงานจนกว่าท่านจะนั่งอย่างเหมาะสม <ul style="list-style-type: none"> → นั่งโดยให้หลังชิดติดกับฝารองนั่ง | 9 |
| | <ul style="list-style-type: none"> ● ท่านใช้ที่ครอบฝารองนั่ง ที่ครอบฝาปิด หรือฝารองนั่งสำหรับเด็กอยู่หรือไม่ <ul style="list-style-type: none"> → ถอดที่ครอบต่างๆ ออก หากใช้งานฝารองนั่งสำหรับเด็ก หรือเก้าอี้สำหรับเด็ก ให้ถอดออกทุกครั้งหลังใช้งาน |   ฝารองนั่ง 9 |
| ก้านฉีดชำระยื่นออกมา แต่น้ำไม่ไหล/แรงดันน้ำ ฉีดชำระเบา | <ul style="list-style-type: none"> ● น้ำไม่ไหลหรือไม่ <ul style="list-style-type: none"> → กดปุ่ม [STOP] (หยุด) แล้วรอจนกว่าจะมีการจ่ายน้ำ | - |
| | <ul style="list-style-type: none"> ● วาล์วน้ำปิดอยู่หรือไม่ | 13 |
| | <ul style="list-style-type: none"> ● มีสิ่งแปลกปลอมอุดตันวาล์วระบายตัวกรองน้ำหรือไม่ <ul style="list-style-type: none"> → ทำความสะอาดตัวกรอง | 30 |
| | <ul style="list-style-type: none"> ● ตั้งแรงดันน้ำไว้ที่ระดับต่ำหรือไม่ | 15 |
| | <ul style="list-style-type: none"> ● ปลั๊กระบายน้ำหลวมหรือไม่ <ul style="list-style-type: none"> → ซึนปลั๊กระบายน้ำให้แน่น | 51 |
| น้ำชำระล้างเย็น | <ul style="list-style-type: none"> ● ตั้งค่าอุณหภูมิน้ำไว้ที่ "OFF" (ปิด) หรือระดับต่ำหรือไม่ | 20 |
| | <ul style="list-style-type: none"> ● เมื่ออุณหภูมิน้ำในท่อหรือภายในห้องน้ำต่ำ อาจทำให้อุณหภูมิน้ำที่พ่นออกมาในช่วงแรกต่ำ | - |
| | <ul style="list-style-type: none"> ● ระบบประหยัดพลังงานทำงานอยู่หรือไม่ <ul style="list-style-type: none"> ● หากไฟ LED ระบบประหยัดพลังงานสว่างและไฟ LED แสดงการเปิด/ปิด หน้าจอหลักดับ แสดงว่าระบบประหยัดพลังงานแบบตั้งเวลาเปิดใช้งานอยู่ ● เมื่อท่านนั่งบนฝารองนั่ง เครื่องทำน้ำอุ่นจะเปิดชั่วคราวและน้ำจะอุ่นในอีกประมาณ 10 นาที <ul style="list-style-type: none"> → ท่านสามารถเปลี่ยนระบบประหยัดพลังงานจาก "ON" (เปิด) ไปที่ "OFF" (ปิด) ได้ | 22 24 |
| การหยุดทำงานกลางคัน | <ul style="list-style-type: none"> ● ระบบทำความสะอาดด้านหลัง, ด้านหลังแบบนุ่มนวล และด้านหน้าหยุดทำงานเองหลังใช้งานไป 5 นาที | - |
| | <ul style="list-style-type: none"> ● สวิตช์ฝารองนั่งมีปัญหาในการตรวจจับหรือไม่ <ul style="list-style-type: none"> → นั่งโดยให้หลังชิดติดกับฝารองนั่ง หากท่านยกตัวขึ้นจากฝารองนั่งเล็กน้อย หรือนั่งโน้มตัวไปด้านหน้า สวิตช์ฝารองนั่งอาจตรวจจับไม่พบชั่วคราว | 9 |
| มีน้ำฉีดออกมาจาก ก้านฉีดชำระกระทันหัน | <ul style="list-style-type: none"> ● ไฟ LED แสดงการเปิด/ปิด (สีเขียว) บนหน้าจอหลักกะพริบหรือไม่ <ul style="list-style-type: none"> ● "ANTI FREEZING" (ระบบป้องกันน้ำเป็นน้ำแข็ง) (โหมดไดนามิก) ตั้งค่าไว้ที่ "ON" (เปิด) (น้ำจะไหลจากบริเวณรอบๆ ก้านฉีดชำระและชำระล้างทุกๆ 5 นาที) | 44 |
| | <ul style="list-style-type: none"> ● บางครั้งน้ำอาจไหลจากบริเวณรอบๆ ก้านฉีดชำระเมื่อยืดออกในถังน้ำอุ่น | 15 |



การแก้ไขปัญหา

ระบบเป่าแห้งด้วยลมอุ่น

| ปัญหา | โปรดตรวจสอบ | หน้าอ้างอิง |
|------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|
| อุณหภูมิการเป่าแห้งต่ำ | <ul style="list-style-type: none"> ตั้งค่าอุณหภูมิการเป่าแห้งไว้ที่ระดับต่ำหรือไม่ | 20 |
| การหยุดทำงานกลางคัน | <ul style="list-style-type: none"> ระบบหยุดทำงานเองหลังใช้งานไป 10 นาที สวิตช์ฝารองน้ำมีปัญหาในการตรวจจับหรือไม่ <ul style="list-style-type: none"> → นิ่งโดยให้หลังชิดติดกับฝารองน้ำ หากท่านยกตัวขึ้นจากฝารองน้ำเล็กน้อย หรือนิ่งโน้มตัวไปด้านหน้า สวิตช์ฝารองน้ำอาจตรวจจับไม่พบชั่วคราว | - 9 |

การชำระล้าง

| ปัญหา | โปรดตรวจสอบ | หน้าอ้างอิง | |
|--------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|
| ระบบชำระล้างไม่ทำงาน | <ul style="list-style-type: none"> เปิดวาล์วน้ำสุดหรือไม่ | 13 | |
| | <ul style="list-style-type: none"> ไฟดับหรือไม่ <ul style="list-style-type: none"> → ท่านสามารถชำระล้างด้วยก้านจับ (เพื่อชำระล้างในกรณีไฟดับ) | 48 | |
| | <ul style="list-style-type: none"> น้ำไม่ไหลหรือไม่ <ul style="list-style-type: none"> → ใช้ถึงเทน้ำเพื่อชำระล้าง | 48 | |
| | <ul style="list-style-type: none"> ไฟ LED ทั้งหมดบนหน้าจอลักษณ์กะพริบหรือไม่ <ul style="list-style-type: none"> → สับเบรกเกอร์บนแผงจ่ายไฟไปที่ OFF แล้วสับเบรกเกอร์กลับอีกครั้ง หากอาการเดิมยังปรากฏอยู่ → เครื่องอาจจะเสีย ให้ขอคำปรึกษาจากรายชื่อที่ระบุไว้ที่ด้านหลังของคู่มือนี้ | 52 | |
| ชำระล้างแล้ว แต่สุขภัณฑ์ไม่ทำงาน | <ul style="list-style-type: none"> ท่านกดปุ่มซ้ำๆ หรือไม่ (หลังชำระล้าง ปุ่มจะไม่ทำงานอย่างน้อย 20 วินาที) ไฟ LED บนหน้าจอลักษณ์กะพริบหรือไม่ <ul style="list-style-type: none"> • กำลังเติมน้ำในถังเก็บน้ำ (ใช้เวลาไม่เกิน 60 วินาที) | - | |
| การทำความสะอาดโถแบบอัตโนมัติไม่ทำงาน หรือ การตั้งเวลาทำงานล่าช้า (ชำระล้างอัตโนมัติ) | <ul style="list-style-type: none"> “AUTO FLUSH” (ระบบชำระล้างอัตโนมัติ) ตั้งค่าไว้ที่ “OFF” (ปิด) หรือไม่ → ตั้งค่าไปที่ “ON” (เปิด) ระบบจะไม่ทำงานในสถานการณ์ต่อไปนี้ แม้จะตั้งค่า “AUTO FLUSH” (ระบบชำระล้างอัตโนมัติ) ไว้ที่ “ON” (เปิด) <ul style="list-style-type: none"> • 60 วินาทีหลังชำระล้าง → หลังครบ 60 วินาที ชำระล้างด้วยรีโมทคอนโทรล • เมื่อนั่งบนโถสุขภัณฑ์ประมาณ 6 วินาทีหรือน้อยกว่านั้น <ul style="list-style-type: none"> → ชำระล้างด้วยรีโมทคอนโทรล • เมื่ออยู่หน้าโถหลังใช้งานเสร็จแล้วลุกขึ้น <ul style="list-style-type: none"> → ยืนห่างจากโถประมาณ 30 ซม. หรือมากกว่านั้นแล้วรอประมาณ 3 วินาที • เมื่อมีสิ่งสกปรกหรือละอองน้ำเกาะอยู่ที่เซ็นเซอร์ตรวจจับร่างกาย <ul style="list-style-type: none"> → กำจัดสิ่งสกปรกออก สวิตช์ฝารองน้ำจะไม่ทำงานจนกว่าท่านจะนั่งอย่างเหมาะสม <ul style="list-style-type: none"> → นิ่งโดยให้หลังชิดติดกับฝารองน้ำ | 36 14 14 - 10 9 | |
| | <ul style="list-style-type: none"> ท่านสามารถเปลี่ยนการตั้งเวลาชำระล้างโถแบบอัตโนมัติได้ (เมื่อผ่านไป 10 วินาที → เมื่อผ่านไป 5 หรือ 15 วินาที) | 36 | |
| | <ul style="list-style-type: none"> “AUTO FLUSH” (ระบบชำระล้างอัตโนมัติ) ตั้งค่าไว้ที่ “ON” (เปิด) หรือไม่ → ท่านสามารถตั้งค่าไปที่ “OFF” (ปิด) ได้ สวิตช์ฝารองน้ำหรือเซ็นเซอร์ตรวจจับร่างกายเปิดไม่ติดหรือมีปัญหาในการตรวจจับหรือไม่ <ul style="list-style-type: none"> → นิ่งโดยให้หลังชิดติดกับฝารองน้ำ หากท่านยกสะโพกออกจากสุขภัณฑ์ขณะใช้งานหรือนิ่งโน้มตัวไปด้านหน้า สวิตช์ฝารองน้ำอาจไม่ติดและทำให้ระบบชำระล้างอัตโนมัติทำงานขณะใช้งาน → กำจัดสิ่งสกปรกต่างๆ ออกจากเซ็นเซอร์ตรวจจับร่างกาย | 36 9 10 | |
| | โถสุขภัณฑ์ชำระล้างเอง | <ul style="list-style-type: none"> ไฟ LED แสดงการเปิด/ปิด (สีเขียว) บนหน้าจอลักษณ์กะพริบหรือไม่ <ul style="list-style-type: none"> • “ANTI FREEZING” (ระบบป้องกันน้ำแข็ง) ตั้งค่าไว้ที่ “ON” (เปิด) (น้ำจะไหลจากบริเวณรอบๆ ก้านฉีดชำระและชำระล้างโถทุกๆ 5 นาที) | 44 50 |



ระบบชำระล้าง

| ปัญหา | โปรดตรวจสอบ | หน้า อ้างอิง |
|----------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|
| เมื่อตั้งก้านจับ (เพื่อชำระล้าง ในกรณีที่ใช้ไฟดับ) แล้วระบบ ไม่ทำงาน | <ul style="list-style-type: none"> ตั้งก้านจับ (เพื่อชำระล้างในกรณีที่ใช้ไฟดับ) ค้างไว้ 4 วินาทีหรือนานกว่านั้นเพื่อชำระล้าง | 48 |
| ชำระล้างแล้วกำจัดสิ่งปฏิกูล ไม่หมด | <ul style="list-style-type: none"> เปิดวาล์วน้ำสุดหรือไม่ | 13 |
| | <ul style="list-style-type: none"> ตัวกรองน้ำอุดตันหรือไม่ → ทำความสะอาดตัวกรอง | 32 |
| | <ul style="list-style-type: none"> ท่านใช้งานปุ่มชำระล้างถูกประเภทหรือไม่ <ul style="list-style-type: none"> การชำระล้างแบบเต็มที (สำหรับของแข็ง): สามารถกำจัดกระดาษชำระได้ 10 ม. (ต่อครั้ง) การชำระล้างแบบเบา (สำหรับของเหลว): สามารถกำจัดกระดาษชำระได้ 3 ม. (ต่อครั้ง) | 14 |
| | <ul style="list-style-type: none"> การชำระล้างอาจทำได้ยาก ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับความหนาแน่นของสิ่งปฏิกูล → ชำระล้างซ้ำอีกครั้ง หากโดยยังไม่สะอาด ให้กำจัดคราบต่างๆ ด้วยแปรงหรืออุปกรณ์อื่นๆ ที่คล้ายคลึงกัน | - |
| | <ul style="list-style-type: none"> สิ่งปฏิกูลอาจถูกกำจัดไม่หมดขณะที่เติมน้ำเข้าถัง → เมื่อไฟ LED แสดงการเปิด/ปิดบนหน้าจอหลักติดสว่างและน้ำเต็มถัง ให้ชำระล้างอีกครั้ง | - |
| ปริมาณน้ำชำระล้าง เปลี่ยนแปลง | <ul style="list-style-type: none"> ในช่วงแรกระบบจะปรับปริมาณน้ำที่ใช้ในการชำระล้างโดยอัตโนมัติ ปริมาณน้ำจะยังไม่คงที่ ระหว่างการปรับ และจะเป็นปกติเมื่อการปรับเสร็จสิ้น | - |
| มีสิ่งตกค้างอยู่บนผิว โถสุขภัณฑ์ | <ul style="list-style-type: none"> น้ำมันและคราบสกปรกอื่นๆ ที่ยากจะมองเห็นอาจติดอยู่บนพื้นผิวโถสุขภัณฑ์ → ทำความสะอาดด้วยน้ำยาล้างห้องน้ำที่มีค่าเป็นกลาง (ไม่มีฤทธิ์กัดกร่อน) | 27 |

ฝารองนั่งและฝาปิด (AUTO OPEN/CLOSE) (ระบบเปิด/ปิดอัตโนมัติ)

| ปัญหา | โปรดตรวจสอบ | หน้า อ้างอิง |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|
| ฝาสุขภัณฑ์ไม่เปิดเอง อัตโนมัติ | <ul style="list-style-type: none"> “AUTO OPEN/CLOSE” (ระบบเปิด/ปิดอัตโนมัติ) ตั้งค่าไว้ที่ “OFF” (ปิด) หรือไม่ → ตั้งค่าไปที่ “ON” (เปิด) | 38 |
| | <ul style="list-style-type: none"> เซ็นเซอร์ตรวจจบบนร่างกายทำงานปกติหรือไม่ → กำจัดสิ่งสกปรกต่างๆ ออกจากเซ็นเซอร์ตรวจจบบนร่างกาย | 10 |
| | <ul style="list-style-type: none"> เมื่อตั้งค่า “AUTO OPEN/CLOSE” (ระบบเปิด/ปิดอัตโนมัติ) ไว้ที่ “ON” (เปิด) ระบบจะยังไม่ทำงาน หลังปิดฝารองนั่งหรือฝาสุขภัณฑ์ประมาณ 15 วินาที <ul style="list-style-type: none"> เมื่อปิดฝาสุขภัณฑ์ด้วยมือ (ระบบจะนับและตั้งเวลาตั้งแต่ปิดฝาจจนถึงการเปิดครั้งถัดไป เพื่อให้เป็นมิตรกับผู้ใช้) ออกจากห้องน้ำแล้วรอประมาณ 15 วินาทีแล้วเดินไปที่โถอีกครั้งหรือเปิดและปิดฝาสุขภัณฑ์ด้วยมือ | - |
| | <ul style="list-style-type: none"> เซ็นเซอร์ตรวจจบบนร่างกายอาจทำงานได้ยากเมื่ออุณหภูมิห้องสูงกว่า 30°C → เปิดและปิดด้วยมือ | 9 |
| | <ul style="list-style-type: none"> “AUTO OPEN DELAY” (การหน่วงเวลาเปิดอัตโนมัติ) ตั้งค่าไว้ที่ “30s” (30 วินาที) หรือ “90s” (90 วินาที) หรือไม่ | 40 |
| | <ul style="list-style-type: none"> หลังสับเบรกเกอร์บนแผงจ่ายไฟไปที่ ON ฝาสุขภัณฑ์จะยังไม่เปิดอัตโนมัติประมาณ 10 ถึง 60 วินาที → เปิดและปิดด้วยมือ | - |
| <ul style="list-style-type: none"> ใส่ที่ครอบฝาปิดหรือฝารองนั่งไว้หรือไม่ → ถอดที่ครอบต่างๆ ออก | 9 | |



การแก้ไขปัญหา

ฝารองนั่งและฝาปิด (AUTO OPEN/CLOSE) (ระบบเปิด/ปิดอัตโนมัติ)

| ปัญหา | โปรดตรวจสอบ | หน้าอ้างอิง |
|-----------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|
| ฝาสัญกัณฑ์ไม่ปิดเองอัตโนมัติ | <ul style="list-style-type: none"> ● "AUTO OPEN/CLOSE" (ระบบเปิด/ปิดอัตโนมัติ) ตั้งค่าไว้ที่ "OFF" (ปิด) หรือไม่ → ตั้งค่าไปที่ "ON" (เปิด) ● เมื่อท่านไม่ได้ใช้งานสัญกัณฑ์ หรือเมื่อท่านนั่งหรือยืนหน้าโถ 6 วินาทีหรือน้อยกว่า ฝารองนั่งและฝาปิดจะปิดลงหลังจากนั้นประมาณ 5 นาที ● หากฝาไม่ปิดเองแม้จะตั้งค่า "AUTO OPEN/CLOSE" (ระบบเปิด/ปิดอัตโนมัติ) ไว้ที่ "ON" (เปิด) แล้วก็ตาม แสดงว่าเซ็นเซอร์ตรวจจับร่างกายอาจทำงานผิดพลาด → หากมีวัตถุสะท้อนแสง เช่น กระจกหรือแก้ว อยู่ด้านหน้า ให้ย้ายวัตถุอื่นๆ ออก หรือใช้ผ้ามาถูหรือวัสดุอื่นๆ เพื่อกันแสงสะท้อน | 38 - 9 |
| ฝาสัญกัณฑ์เปิดเอง | <ul style="list-style-type: none"> ● เซ็นเซอร์โดนแสงแดดโดยตรงหรือไม่ → ห้ามเซ็นเซอร์โดนแสงแดดโดยตรง เพราะอาจทำให้การตรวจจับผิดพลาด ● มีเครื่องทำความร้อนอยู่ในระยะตรวจจับของเซ็นเซอร์ตรวจจับร่างกายหรือไม่ → ห้ามวางเครื่องทำความร้อนไว้ในระยะตรวจจับของเซ็นเซอร์ ● มีอุปสรรคหรืออ่างล้างมือติดตั้งอยู่ในห้องน้ำด้วยหรือไม่ → เซ็นเซอร์อาจตรวจจับผู้ใช้โถปัสสาวะทำให้ฝาสัญกัณฑ์เปิดหรือปิด ● หากเปิดประตูห้องน้ำทิ้งไว้ เซ็นเซอร์อาจตรวจจับผู้ที่เดินผ่านหน้าห้องน้ำ | 9 |
| ฝาสัญกัณฑ์ปิดเอง | <ul style="list-style-type: none"> ● "AUTO OPEN/CLOSE" (ระบบเปิด/ปิดอัตโนมัติ) ตั้งค่าไว้ที่ "ON" (เปิด) หรือไม่ → ท่านสามารถตั้งค่าไปที่ "OFF" (ปิด) ได้ ● "AUTO CLOSE DELAY" (การหน่วงเวลาปิดอัตโนมัติ) ตั้งค่าไว้ที่ "25s" (25 วินาที) หรือไม่ ● สวิตช์ฝารองนั่งจะไม่ทำงานจนกว่าท่านจะนั่งอย่างเหมาะสม → นั่งโดยให้หลังชิดติดกับฝารองนั่ง | 38 38 9 |
| ฝาสัญกัณฑ์และฝารองนั่งเปิดพร้อมกัน | <ul style="list-style-type: none"> ● ตั้งค่า "SEAT/LID" (ฝารองนั่ง/ฝาปิด) ไว้ที่ "เปิดและปิดฝารองนั่งและฝาปิดอัตโนมัติ" หรือไม่ | 40 |
| การหยุดค้าง (หรือปิด) ขณะกำลังเปิด | <ul style="list-style-type: none"> ● หากฝาปิดหรือฝารองนั่งชนกับสิ่งกีดขวางเมื่อเปิดครั้งแรก หลังสับเบรกเกอร์บนแผงจ่ายไฟไปที่ ON อาจทำให้ฝาปิดหรือฝารองนั่งหยุดค้าง (หรือปิด) กลางทางในการทำงานครั้งถัดไป → ถอดปลั๊กออกเมื่อไม่มีสิ่งกีดขวาง รอประมาณ 5 วินาทีแล้วเสียบปลั๊กอีกครั้ง จากนั้นกดปุ่ม [SEAT OPEN/CLOSE] (เปิด/ปิดฝารองนั่ง) บนรีโมทคอนโทรล | 14 |
| การตั้งเวลาเปิดอัตโนมัติเปลี่ยนแปลงไป | <ul style="list-style-type: none"> ● เซ็นเซอร์ตรวจจับร่างกายอาจทำงานได้ยากเมื่ออุณหภูมิห้องสูงกว่า 30°C อย่างเช่น ในฤดูร้อน | 9 |
| ไม่สามารถเปิดหรือปิดด้วยรีโมทคอนโทรลได้ | <ul style="list-style-type: none"> ● หากเปิดอัตโนมัติ → ตรวจสอบว่า "รีโมทคอนโทรลใช้งานได้หรือไม่" ● หากการเปิดอัตโนมัติไม่ทำงานด้วยเช่นกัน <ul style="list-style-type: none"> ● ฝาสัญกัณฑ์อาจติดตั้งไม่ถูกวิธี → ติดตั้งฝาปิดให้ถูกวิธี | 52 |
| | <ul style="list-style-type: none"> ● การตรวจจับผิดพลาดอาจเกิดขึ้นได้เมื่ออยู่ใต้แสงไฟ | 28 |



ฝารองนั่งและฝาปิด

| ปัญหา | โปรดตรวจสอบ | หน้า อ้างอิง |
|---------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|
| ฝารองนั่งเย็บ | <ul style="list-style-type: none"> ตั้งค่าอุณหภูมิฝารองนั่งไว้ที่ "OFF" หรือระดับต่ำหรือไม่ | 20 |
| | <ul style="list-style-type: none"> ระบบประหยัดพลังงานทำงานอยู่หรือไม่ <ul style="list-style-type: none"> หากไฟ LED ระบบประหยัดพลังงานสว่างและไฟ LED แสดงการเปิด/ปิดบนหน้าจอหลักดับ แสดงว่าระบบประหยัดพลังงานเปิดอยู่ เมื่อท่านนั่งลงบนฝารองนั่ง ตัวควบคุมอุณหภูมิจะเปิดชั่วคราวและทำให้ฝารองนั่งอุ่นในเวลาประมาณ 15 นาที → ท่านสามารถ "OFF" (ปิด) การทำงานนี้หากระบบประหยัดพลังงาน "ON" (เปิด) | 22 24 |
| | <ul style="list-style-type: none"> ท่านนั่งเป็นเวลานานหรือไม่ หลังจากนั่งไป 20 นาที อุณหภูมิจะเริ่มลดลง เมื่อผ่านไป 1 ชม. ตัวควบคุมอุณหภูมิฝารองนั่งจะ "OFF" (ปิด) → ลุกขึ้นแล้วใช้งานอีกครั้ง ท่านวางของทับบนฝารองนั่งหรือฝาปิดหรือไม่ → ยกของออกจากฝารองนั่งหรือฝาปิด | - |
| | <ul style="list-style-type: none"> สวิตช์ฝารองนั่งจะไม่ทำงานจนกว่าท่านจะนั่งอย่างเหมาะสม → นั่งโดยให้หลังชิดติดกับฝารองนั่ง | 9 |
| | <ul style="list-style-type: none"> ใส่ที่ครอบฝาปิดหรือฝารองนั่งไว้หรือไม่ → ถอดที่ครอบต่างๆ ออก | 9 |
| | | |

ระบบประหยัดพลังงาน

| ปัญหา | โปรดตรวจสอบ | หน้า อ้างอิง |
|---------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|
| ไฟ LED ระบบประหยัดพลังงาน ไม่ติด | <ul style="list-style-type: none"> ท่านสับเบรกเกอร์บนแผงจ่ายไฟไปที่ OFF หรือไฟดับหรือไม่ ไฟ LED ระบบประหยัดพลังงานบนหน้าจอหลักอาจดับเมื่อไฟมา แม้ว่าที่ตั้งค่าระบบประหยัดพลังงานไว้ที่ "ON" (เปิด) ก็ตาม (ไฟจะติดภายใน 24 ชม. หลังตั้งค่าใหม่) | - |
| ระบบประหยัดพลังงานแบบตั้งเวลาไม่ทำงาน | <ul style="list-style-type: none"> ท่านเปลี่ยนแบตเตอรี่โมทคอนโทรลหรือไม่ "TIMER ENERGY SAVER" (ระบบประหยัดพลังงานแบบตั้งเวลา) อาจถูกยกเลิกเมื่อเปลี่ยนแบตเตอรี่ → ตั้งค่าระบบประหยัดพลังงานแบบตั้งเวลาอีกครั้งเมื่อต้องการใช้งาน | 24 |
| ระบบประหยัดพลังงานอัตโนมัติไม่ทำงาน | <ul style="list-style-type: none"> สาเหตุอาจเกิดจากระบบต้องใช้เวลาเรียนรู้เงื่อนไขการใช้งานหลายวันก่อนเริ่มทำงาน การทำงานใช้พลังงานต่ำอยู่แล้ว ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับความถี่ในการใช้งาน → ตรวจสอบระบบประหยัดพลังงาน | 22 |

ระบบกำจัดกลิ่น

| ปัญหา | โปรดตรวจสอบ | หน้า อ้างอิง |
|------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|
| ระบบกำจัดกลิ่นไม่ทำงาน | <ul style="list-style-type: none"> "DEODORIZER" (ระบบกำจัดกลิ่น) ตั้งค่าไว้ที่ "OFF" (ปิด) หรือไม่ → ตั้งค่าไปที่ "ON" (เปิด) | 42 |
| | <ul style="list-style-type: none"> ไม่ได้ยินเสียงการทำงานในขณะที่ใช้งาน → นั่งโดยให้หลังชิดติดกับฝารองนั่ง | - |
| | <ul style="list-style-type: none"> หากท่านได้ยินเสียงการทำงานเมื่อนั่งลงบนฝารองนั่ง → ทำความสะอาดตัวกรองระบบกำจัดกลิ่น | 27 |
| ได้กลิ่นไม่พึงประสงค์ | <ul style="list-style-type: none"> ท่านใช้ผลิตภัณฑ์ปรับอากาศหรือผลิตภัณฑ์ระงับกลิ่นที่ชื่อเองหรือไม่ การกระทำดังกล่าวอาจทำให้ประสิทธิภาพการทำงานของระบบกำจัดกลิ่นของ Washlet ลดลงหรือเกิดกลิ่นไม่พึงประสงค์ได้ → ถอดผลิตภัณฑ์ปรับอากาศหรือผลิตภัณฑ์ระงับกลิ่นออก | - |



การแก้ไขปัญหา

| อื่นๆ | | |
|-----------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|
| ปัญหา | โปรดตรวจสอบ | หน้าอ้างอิง |
| น้ำรั่วจากการต่อท่อประปา | <ul style="list-style-type: none"> หากน้ำไหลลงให้ขันนอตให้แน่นด้วยอุปกรณ์ เช่น ประแจเลื่อน → หากน้ำยังรั่วอยู่ให้ปิดวาล์วน้ำแล้วซ่อมแซม | - |
| จอแสดงผลบนรีโมทคอนโทรลดับ | <ul style="list-style-type: none"> หน้าจอจะหายไปเมื่อไม่มีการกดปุ่มรีโมทคอนโทรลเป็นเวลาอย่างน้อย 5 นาที | 12 |
| ฝารองนั่งไม่แน่น | <ul style="list-style-type: none"> มีช่องว่างระหว่างที่รองฝารองนั่งและโถเพื่อเปิดใช้งานสวิตช์ฝารองนั่ง เมื่อนั่งบนฝารองนั่ง ฝารองนั่งจะยุบลงเล็กน้อยเพื่อเปิดใช้งานสวิตช์ฝารองนั่ง | 9 |
| มีเสียงจากฝารองนั่ง | <p>เมื่อนั่งบนฝารองนั่ง</p> <ul style="list-style-type: none"> ท่านได้ยินเสียงการทำงานเพื่อเตรียมฟลัชน้ำหรือเสียงการฟลัชน้ำในโถ → ท่านสามารถตั้งค่าไปที่ "OFF" (ปิด) ได้ | 18 42 |
| ท่านรู้สึกว่ามีลมในโถขณะนั่งบนฝารองนั่ง | <ul style="list-style-type: none"> ระบบจะฟลัชน้ำในโถเพื่อป้องกันสิ่งสกปรกติดโถขณะใช้งาน ท่านจะรู้สึกว่ามีลม เมื่อมีการฟลัชน้ำ → ท่านสามารถตั้งค่าไปที่ "OFF" (ปิด) ได้ | 18 42 |
| น้ำกระเซ็นขณะใช้งาน | <ul style="list-style-type: none"> น้ำในโถที่ใช้สำหรับปกปิดกลิ่นจากการขับถ่ายอาจกระเซ็นออกมา → การเพิ่มชั้นกระดาษชำระบนผิวน้ำสามารถช่วยลดการกระเซ็นได้ | - |
| ได้ยินเสียงสวบ ๆ ได้พื้นขณะทำความสะอาด | <ul style="list-style-type: none"> ชำระล้างอีกครั้งแล้วตรวจหาเสียงที่มาจากท่อน้ำทิ้ง ใช้อุปกรณ์เพื่อรักษาระดับน้ำในโถสุขภัณฑ์ | - |
| ได้ยินเสียงโครกครากเมื่อชำระล้าง | <ul style="list-style-type: none"> เมื่อชำระล้างโถสุขภัณฑ์ที่มีสิ่งปฏิกูล เสียงที่ได้ยินนั้นเกิดจากการดึงอากาศ สิ่งปฏิกูล และน้ำลงไป ในโถสุขภัณฑ์ | - |
| การเติมน้ำในถังใช้เวลานาน | <ul style="list-style-type: none"> เปิดวาล์วน้ำสุดหรือไม่ | 13 |
| | <ul style="list-style-type: none"> ตัวกรองน้ำหรือวาล์วระบายตัวกรองน้ำอุดตันหรือไม่ → ทำความสะอาดตัวกรอง | 30 32 |
| ท่อน้ำมีเสียงฟู่ ๆ หลังชำระล้าง | <ul style="list-style-type: none"> แรงดันน้ำอาจสูง → หมุนวาล์วน้ำไปทางขวาเล็กน้อยจนกระทั่งเสียงเงียบลง | - |

ข้อมูลผลิตภัณฑ์

| รุ่น | | CES9433A / CES9433PA | | |
|----------------------|--------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|
| กระแสไฟ | | AC 220 - 240 V, 50 Hz / 60 Hz | | |
| กำลังไฟที่ใช้ | | 267 - 312 วัตต์ | | |
| ชนิดเครื่องทำน้ำอุ่น | | แบบถังเก็บ | | |
| ความยาวสายไฟ | | 1.2 ม. | | |
| ระดับการป้องกันน้ำ | | IPX4 | | |
| โถสุขภัณฑ์ | ปริมาณน้ำที่ใช้ | เต็มที 4.5 ล., เบา 3.0 ล. | | |
| | ระบบจ่ายน้ำ | ระบบซอนถึงเก็บน้ำ | | |
| | ระบบชำระล้าง | ระบบชำระล้างแบบพายุหมุน | | |
| | รูปทรงโถ | อีลอนเกต | | |
| | ระบบป้องกันน้ำเป็นน้ำแข็ง (โหมดไตนามิก) | ปริมาณน้ำชำระล้าง (ไตนามิก) | 45 ล./ชม. | |
| ฟังก์ชัน | การทำความสะอาด | ปริมาณละอองน้ำ | ระบบทำความสะอาดด้านหลัง | ประมาณ 0.27 - 0.43 ล./นาที (แรงดันน้ำ 0.20 MPa) |
| | | | ระบบทำความสะอาดด้านหลังแบบนุ่มนวล | ประมาณ 0.27 - 0.43 ล./นาที (แรงดันน้ำ 0.20 MPa) |
| | | | ระบบทำความสะอาดด้านหน้า | ประมาณ 0.29 - 0.43 ล./นาที (แรงดันน้ำ 0.20 MPa) |
| | | อุณหภูมิน้ำ | ช่วงอุณหภูมิที่สามารถปรับได้: OFF, ประมาณ 30°C ถึง 40°C | |
| | | ความจุถังเก็บน้ำ | 0.64 ล. | |
| | | ปริมาณไฟฟ้าสำหรับเครื่องทำความร้อน | 195 - 232 วัตต์ | |
| | | อุปกรณ์รักษาความปลอดภัย | ฟิวส์วัดอุณหภูมิ, สวิตช์ตัดไฟเมื่อความร้อนเกิน (แบบโลหะคู่ติดกลับอัตโนมัติ), สวิตช์ลู่กลอย | |
| | ที่เป่าลมอุ่น | อุณหภูมิลมอุ่น* | ช่วงอุณหภูมิที่สามารถปรับได้: OFF, ประมาณ 37°C ถึง 55°C | |
| | | | ปริมาณอากาศ | ประมาณ 0.29 ลบ.ม./นาที |
| | | | ปริมาณไฟฟ้าสำหรับเครื่องทำความร้อน | 185 - 220 วัตต์ |
| | | | อุปกรณ์รักษาความปลอดภัย | ฟิวส์วัดอุณหภูมิ |
| | ระบบปรับอุณหภูมิฝารองนั่ง | อุณหภูมิพื้นผิว | ช่วงอุณหภูมิที่สามารถปรับได้: OFF, ประมาณ 28°C ถึง 36°C (ในโหมดประหยัดพลังงานอัตโนมัติ: ประมาณ 26°C) | |
| | | | ปริมาณไฟฟ้าสำหรับเครื่องทำความร้อน | 45 - 54 วัตต์ |
| | | | อุปกรณ์รักษาความปลอดภัย | ฟิวส์วัดอุณหภูมิ |
| | ระบบกำจัดกลิ่น | กระบวนการที่ใช้ | การกำจัดกลิ่นด้วยออกซิเจน | |
| | | | ปริมาณอากาศ | ประมาณ 0.16 ลบ.ม./นาที |
| | | | การกินไฟ | ประมาณ 5.3 วัตต์ |
| | แรงดันน้ำ | แรงดันน้ำต่ำสุด: 0.05 MPa (ไตนามิก), แรงดันน้ำสูงสุด: 0.75 MPa (คงที่) | | |
| | อุณหภูมิน้ำ | 0°C ถึง 35°C | | |
| | อุณหภูมิขณะทำงาน | 0°C ถึง 40°C | | |
| ขนาด | กว้าง 391 มม. × ลึก 728 มม. × สูง 684 มม. | | | |
| น้ำหนัก | ประมาณ 48.7 กก. (ส่วนบนหนักประมาณ 8.7 กก. โถสุขภัณฑ์หนักประมาณ 40.0 กก.) | | | |

* อุณหภูมิบริเวณท่อลมอุ่นตรวจวัดโดย TOTO



การรับประกัน

การรับประกัน 1 ปี

1. TOTO รับประกันสินค้าว่าไม่มีตำหนิจากการผลิต ภายใต้การใช้งานแบบปกติและให้บริการเป็นระยะเวลาหนึ่ง (1) ปีนับจากวันที่ซื้อผลิตภัณฑ์ การรับประกันนี้สงวนสิทธิ์ไว้สำหรับผู้ซื้อเท่านั้น
2. ข้อกำหนดของ TOTO ตามเอกสารการรับประกันนี้สามารถซ่อมหรือเปลี่ยนสินค้าหรือชิ้นส่วนที่มีปัญหา ตามการพิจารณาของ TOTO ทั้งนี้เพื่อให้ผลิตภัณฑ์สามารถติดตั้งและใช้งานได้ตามคู่มือผู้ใช้งานฉบับนี้ TOTO สงวนสิทธิ์ในการตรวจสอบที่จำเป็นต่อการหาสาเหตุของความเสียหาย TOTO จะไม่คิดค่าใช้จ่ายในส่วนของคุณค่าแรง หรือค่าชิ้นส่วนที่เกี่ยวข้องกับการซ่อมหรือเปลี่ยนชิ้นส่วนภายใต้การรับประกัน
TOTO ไม่รับผิดชอบค่าใช้จ่ายในการถอด ถิ่น และ/หรือติดตั้งผลิตภัณฑ์ซ้ำ
3. การรับประกันนี้ไม่ครอบคลุมในกรณีต่อไปนี้:
 - ก) ความเสียหายหรือความสูญเสียที่เกิดจากภัยธรรมชาติ เช่น ไฟป่า แผ่นดินไหว น้ำท่วม พายุฝนฟ้าคะนอง ฯลฯ
 - ข) ความเสียหายหรือความสูญเสียที่เกิดจากการใช้งานที่ไม่เหมาะสม การใช้งานผิดวัตถุประสงค์ ความประมาทเลินเล่อ หรือการบำรุงรักษาผิดวิธี
 - ค) ความเสียหายหรือความสูญเสียอันเป็นผลมาจากการถอดชิ้นส่วน การซ่อมที่ไม่เหมาะสม หรือการดัดแปลงผลิตภัณฑ์
 - ง) ความเสียหายหรือความสูญเสียอันเป็นผลมาจากตะกอนหรือสิ่งแปลกปลอมที่ปะปนอยู่ในระบบประปา
 - จ) ความเสียหายหรือความสูญเสียอันเป็นผลมาจากคุณภาพของน้ำในพื้นที่ที่ใช้งาน
 - ฉ) ความเสียหายหรือความสูญเสียอันเป็นผลมาจากการติดตั้งผิดวิธีหรือการติดตั้งในสภาพแวดล้อมที่ไม่เหมาะสมและ/หรือเป็นอันตราย
 - ช) ความเสียหายหรือความสูญเสียอันเป็นผลมาจากไฟกระชาก หรือฟ้าผ่า หรือการกระทำอื่นๆ ที่ไม่ใช่ความผิดของ TOTO หรือผลิตภัณฑ์ไม่สามารถทนกับสภาพได้
 - ซ) ความเสียหายหรือความสูญเสียอันเป็นผลมาจากการชำรุดสึกหรอตามปกติ เช่น ความเงาลดลง มีรอยขีดข่วน สีซีดจางเนื่องจากใช้งานมานาน การทำความสะอาด หรือเงื่อนไขด้านสภาพแวดล้อม
4. เอกสารการรับประกันฉบับนี้ให้สิทธิตามกฎหมายแก่ผู้บริโภค ท่านอาจมีสิทธิ์อื่นๆ แตกต่างกันไปในแต่ละประเทศ
5. การซ่อมสินค้าภายใต้เงื่อนไขการรับประกัน ท่านต้องนำผลิตภัณฑ์ หรือจัดส่งผลิตภัณฑ์มาที่ศูนย์บริการ TOTO พร้อมกับเอกสารแจ้งปัญหา หรือติดต่อตัวแทนจำหน่าย หรือผู้รับช่วงให้บริการผลิตภัณฑ์ของ TOTO หรือติดต่อสำนักงานขายของ TOTO โดยตรง หากเป็นเพราะขนาดของผลิตภัณฑ์หรือจุดตำหนิตามปกติ ทำให้ไม่สามารถส่งผลิตภัณฑ์คืนให้ TOTO ได้ TOTO จะถือว่าเอกสารแจ้งความเสียหายที่ได้รับเป็นการจัดส่งผลิตภัณฑ์ ในบางกรณี TOTO อาจเป็นผู้เดินทางไปซ่อมผลิตภัณฑ์ที่สถานที่ของผู้ซื้อหรือรับผิดชอบค่าใช้จ่ายในการขนส่งเพื่อนำกลับมาซ่อมที่ศูนย์บริการ

คำเตือน! TOTO จะไม่รับผิดชอบหรือมีส่วนเกี่ยวข้องกับความผิดพลาดหรือความเสียหายใดๆ ก็ตามที่เกิดขึ้นกับผลิตภัณฑ์ ที่มีสาเหตุมาจากสารคลอรีนที่ใช้ในการผลิตน้ำประปาหรือสารทำความสะอาดที่ผสมคลอรีน (แคลเซียมไฮโปคลอไรท์)

หมายเหตุ: การใช้คลอรีนที่มีความเข้มข้นสูง หรือผลิตภัณฑ์ที่มีคลอรีนอาจทำให้เกิดความเสียหายอย่างร้ายแรงกับผลิตภัณฑ์ อาจทำให้เกิดการรั่วซึมหรือตัวผลิตภัณฑ์เสียหายอย่างหนัก

เอกสารการรับประกันนี้เขียนขึ้นโดย TOTO การซ่อมหรือการเปลี่ยนชิ้นส่วนที่กระทำภายใต้การรับประกันเป็นการแก้ไขปัญหามาแบบพิเศษที่สงวนสิทธิ์เฉพาะผู้ซื้อสินค้า TOTO จะไม่รับผิดชอบต่อความสูญเสียจากการใช้งานผลิตภัณฑ์ หรือความเสียหายเล็กๆ น้อยๆ ความเสียหายเฉพาะ ความเสียหายที่ตามมา หรือค่าใช้จ่ายที่เกิดจากผู้ซื้อเอง ค่าแรง ค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่เกิดขึ้นจากการติดตั้งหรือการถอด ค่าใช้จ่ายในการซ่อมโดยผู้อื่น หรือค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่ไม่ได้กล่าวไว้ข้างต้น นอกเหนือจากขอบเขตของกฎหมายที่บังคับใช้ การรับประกันโดยปริยายรวมถึงความสามารถในเชิงพาณิชย์ หรือความเหมาะสมในการใช้งาน จะถูกจำกัดด้วยระยะเวลาของการรับประกัน ในบางประเทศอาจไม่ยอมรับข้อจำกัดเรื่องระยะเวลาการรับประกันโดยปริยาย หรือข้อยกเว้น หรือข้อจำกัดของความเสียหายเล็กๆ น้อยๆ หรือความเสียหายที่เกิดตามมา ข้อจำกัดและข้อยกเว้นข้างต้นจึงไม่อาจนำมาใช้ได้



บันทึก

อ้างอิง

บันทึก

บันทึก

อ้างอิง

TOTO

**TOTO ASIA OCEANIA
PTE. LTD.**

10, Eunos Road 8, #12-07, Singapore Post Centre. Singapore 408600.
Phone : +65-6744-6955 Fax : +65-6841-0819 <http://asia.toto.com/>

**TOTO ASIA OCEANIA
PTE. LTD.**

Middle East Branch LOB19-1701-1702, Jebel Ali Free Zone, P.O. box 261804, Dubai U.A.E.
Phone : +971-4-886-5983 Fax : +971-4-886-5986 <http://asia.toto.com/>

**TOTO ASIA OCEANIA
PTE. LTD.**

Manila Representative Office. Unit 1010, 10th Floor Rufino Building, Ayala Avenue cor.V.A.
Rufina Street, Makati City, 1226 Philippines.
Phone : +63-2-887-6643 Fax : +63-2-887-4084 <http://asia.toto.com/>

**TOTO (THAILAND)
CO., LTD**

บริษัท โตโต้ (ประเทศไทย) จำกัด
598 อาคาร คิวเฮ้าส์ เฟลินจิต ชั้น G ถนนเพลินจิต แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330
โทร : +66-2-650-9925 แฟกซ์ : +66-2-650-9923

สำนักงานใหญ่
77 หมู่ 5 เขตประกอบการอุตสาหกรรม HSIL
ต.หนองปลาหมอ อ.หนองแค จ.สระบุรี 18140
โทร : +66-36-382-750 <http://www.toto.co.th>

**TOTO INDIA INDUSTRIES
PVT. LTD**

101, Kamla Executive Park, Opp. Vazir Glass Works,
Off. Andheri Kurla Road, Andheri (East), Mumbai 400 059, India.
Phone : +91-22-4022-3717 / 3718 Fax : +91-22-4022-3719 <http://asia.toto.com/>

**TOTO VIETNAM
Co., Ltd.**

R. 810, Daeha Business Centre, 360 Kim Ma St., Ba Dinh Dist., Ha Noi City
Phone : +84-4-37714354 Fax : +84-4-37714355 <http://toto.com.vn/>

TOTO (H.K.)LTD.

RM.1101, 11/F No.3 Lockhart Rd. Wanchai, Hong Kong
Phone : 852-2861-3177 / Fax : 852-2861-3563

- เราขอแนะนำให้ท่านกรอกข้อมูลต่อไปนี้เป็นเพื่อความสะดวกรวดเร็วในการให้บริการ

| | |
|-----------------------|-----------------|
| วันที่ซื้อ : | ชื่อร้านค้า : |
| วันที่ : ปี เดือน วัน | โทร : () |

2016.4.1
D08964